

ホームページ

個々の製品の互換性情報や最新版ドライバソフトウェアの提供、よくある質問(FAQ)とその回答などのサポート情報については、以下フォトイメージングのホームページをご覧ください。

<http://www.photo.minolta.co.jp/>

弊社デジタル製品の商品情報については、以下のホームページをご覧ください。

<http://www.dimage.minolta.co.jp/>

フォトサポートセンター

弊社製品のカメラ、交換レンズ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、露出計など写真や画像に関わる製品の機能、使い方、撮影方法などのお問い合わせをお受けいたします。

ナビダイヤル 0570-007111

ナビダイヤルは、お客様が日本全国どこからかけても市内通話料金で通話していただけるシステムです。

TEL 03-5351-9410

携帯電話・PHS等をご使用の場合はこちらをご利用ください。

FAX 03-3356-6303

受付時間 10:00 ~ 18:00(土・日・祝日定休)



0 43325 53115 6

9223-2783-61 P-B210

Printed in Japan

MINOLTA

MINOLTA

The essentials of imaging

www.minolta.com

DIMAGE Xi

使用説明書



DIMAGE Xi

J 使用説明書

基本撮影

撮影モード

再生モード

パソコンで
画像を見る

その他

目次

正しく安全にお使いいただくために	4
内容物の確認	10

早分かり	12
ある程度デジタルカメラの知識をお持ちの方が、 すぐに撮影を始められる時に便利です。	

各部の名称	14
-------------	----

基本撮影	17
撮影・再生の基本知識を説明しています。デジタル カメラを初めてお使いの方はもちろん、すでに使っ たことのある方もこの章は一通りお読みください。	

電池を入れる	18
カードを入れる / 取り出す	22
日時を設定する	24
撮影の準備	26
撮影する	28
ピント合わせ	30
フラッシュ撮影	32
画面表示の切り替え	33
撮影した画像を見る (再生)	34
画像を手早く消去する	35

撮影モード	36
フラッシュモードや画像サイズなど、さまざまな撮 影方法について説明しています。必要に応じてお読 みください。	

フラッシュモードを設定する	37
撮影モード時のメニュー設定	40
ドライブモード	42
連続撮影	42
セルフタイマー	44
動画	46
ボイスレコード	48
画像サイズ	50
画質	52
ファイルサイズと撮影画像数について	54
ホワイトバランス	55
撮影モードリセット	57
ねらいの部分にピントを合わせる(スポットAF)	59
デジタルズーム	61
アフタービュー	64
ボイスメモ	65
撮像感度	67
オートパワーオフ	69
操作音の設定	70
日付写し込み	72
日付並びの変更	74
液晶モニターの明るさ調整	75
画像を明るく / 暗くする (露出補正)	76

再生モード	77
再生時のいろいろな機能について説明しています。 必要に応じてお読みください。	

再生する	78
画面表示の切り替え	79
インデックス再生	80
拡大再生	81
動画や音声付き画像の再生	82
動画の再生	82
ボイスレコードの再生	83
音声付き画像の再生	84
画像をテレビに映して見る	85
再生モード時のメニュー設定	87
画像を手早く消去する	89
画像を消去する	90
アフレコ	92
大事な画像を残す (プロテクト)	94
プリント指定	96
メール画像作成	100
カードをフォーマット (初期化) する	104
ファイルとフォルダ	106
言語を設定する	112

お買い上げありがとうございます。
ミノルタディマージュXiは、軽量・コンパクトなボディに光学3倍ズーム機能を搭載したデジタル
カメラです。新開発の屈曲光学系の採用により超薄型ボディを達成、メインスイッチを入れるとす
ぐに撮影ができる快適さに加え、音声付き動画や音声記録も可能です。

ご使用前に、この使用説明書をよくお読みいただき、未永くこの製品をご愛用ください。

パソコンで画像を見る	113
このカメラで撮影した画像を、お持ちのパソコンに 取り込む方法について説明しています。	

動作環境	114
パソコンで画像を開ける	116
USBケーブルの取り外し・カードの交換	119
ドライバのインストール (Windows 98/98SEのみ)	121
USB接続ができないときは	125
オンラインラボ工房	127
QuickTimeのインストール (Windowsのみ)	128


その他	130
一般的な注意事項や、トラブル時の処置等を記載し ています。	


メッセージ表示一覧	131
あれ?と思ったときは	132
取り扱い上の注意	134
手入れと保管のしかた	137
アクセサリ (別売り)	138
主な性能	139
索引	144
メモ	146


正しく安全にお使いいただくために

お買い上げありがとうございます。


ここに示した注意事項は、正しく安全に製品をお使いいただくために、またあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。よく理解して正しく安全にお使いください。

 **危険** この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡したり、重傷を負う危険性が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

 **警告** この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


 **注意** この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が予想される内容を示しています。


絵表示の例


 記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。(左図の場合は発火注意)


リチウムイオン電池 NP-200 について


危険

 電池は指定カメラ以外の用途に使用しないでください。また充電には専用の充電器をご使用ください。


 発火、破裂、液漏れの原因となります。


 電池の分解、改造、加熱、および火中・水中への投入は避けてください。特に端子部分は濡らさないでください。また落としたり、大きな衝撃を与えないでください。


 危険防止用の安全機構や保護装置が損傷し、発火、破裂、液漏れの原因となります。また異常に気づいたときはすぐに使用を中止し、火気から遠ざけてください。

 表面が破損した電池は使用しないでください。
電池内部でショート状態となり、発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。

危険


 プラス(+)とマイナス(-)を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管したりしないでください。


 ショート状態になり、発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。

 万一電池が液漏れし、液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で洗った後、直ちに医師にご相談ください。液が手や衣服に付着した場合は、水でよく洗い流してください。また、液漏れの起こった製品の使用は中止してください。

適切な温度・湿度条件下で使用や保管を行なってください。

使用時・充電時温度：0 ~ 40


 火のそばや炎天下の車中など(60 以上になるところ)での使用や充電、保管、放置はしないでください。


 高温になると安全機構や保護装置が損傷し、発火、破裂、液漏れの原因となります。10 以下だと電池の使用可能時間が著しく短くなります。常温(20 ± 5)でのご使用をおすすめします。


保管時温度：- 20 ~ 30

湿度：45% ~ 85%

警告

 電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁してください。

 他の金属と接触すると発熱、破裂、発火の原因となります。お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄するか、リサイクルしてください。

 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。そのまま充電を続けると、発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。

カメラ・充電器・電池について

⚠ 警告



指定された電池以外を使わないでください。
発火、破裂、液漏れの原因となります。



充電器は国内家庭用電源100ボルト、50/60ヘルツ用です。
それ以外の電圧や周波数では使用しないでください。火災や感電の原因となります。



ACアダプターをご使用になる場合は、専用品を表示された電源電圧で正しくお使いください。



表示以外の電源電圧を使用すると、火災や感電の原因となります。



ご自分で分解、修理、改造をしないでください。



内部には高圧部分があり、触れると感電の原因となります。修理や分解が必要な場合は、お買い求めの販売店または最寄りの弊社サービスセンター・サービスステーションにご依頼ください。



落下や損傷により内部、特にフラッシュ部が露出した場合は、内部に触れないように電池を抜き(充電器やACアダプターの場合は電源プラグをコンセントから抜き)使用を中止してください。



フラッシュ部には高電圧が加わっていますので、感電の原因となります。またその他の部分も使用を続けると、感電、火傷、火災の原因となります。お買い求めの販売店または最寄りの弊社サービスセンター・サービスステーションに修理をご依頼ください。



幼児の口に入るような電池や小さな付属品は、幼児の手の届かないところに保管してください。

幼児が飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

⚠ 警告



製品および付属品を、幼児・子供の手の届く範囲に放置しないでください。
幼児・子供の近くでご使用になる場合は、細心の注意をはらってください。ケガや事故の原因となります。



フラッシュを人の目の近くで発光させないでください。
目の近くでフラッシュを発光すると視力障害を起こす原因となります。



車などの運転者に向けてフラッシュを発光しないでください。
交通事故の原因となります。



自動車などの運転中や歩行中に撮影したり、液晶モニターを見たりしないでください。
転倒や交通事故の原因となります。



ファインダーを通して太陽や強い光を見ないでください。
視力障害や失明の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で操作したりしないでください。
内部に水が入った場合はすみやかに電池を取り出し(充電器やACアダプターの場合は電源プラグをコンセントから抜き)使用を中止してください。



使用を続けると、火災や感電の原因となります。お買い求めの販売店または最寄りの弊社サービスセンター・サービスステーションにご連絡ください。



引火性の高いガスの充満している中や、ガソリン、ベンジン、シンナーの近くで本製品を使用しないでください。また、お手入れの際にアルコール、ベンジン、シンナー等の引火性溶剤は使用しないでください。



爆発や火災の原因となります。

カメラ・充電器・電池について(続き)

⚠ 警告



充電器やACアダプターをご使用の場合、電源コードに重いものを乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、傷つけたり、加熱、破損および加工したりしないでください。またコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。コードが傷むと火災や感電の原因となります。コードが傷んだら、販売店または最寄りの弊社サービスセンター・サービスステーションに交換をご依頼ください。



万一使用中に高熱、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、すみやかに電池を抜き(充電器やACアダプターの場合は電源プラグをコンセントから抜き) 使用を中止してください。電池も高温になっていることがありますので、火傷には十分ご注意ください。



使用を続けると感電、火傷、火災の原因となります。お買い求めの販売店または最寄りの弊社サービスセンター・サービスステーションに修理をご依頼ください。

⚠ 注意



車のトランクやダッシュボードなど、高温や多湿になるところでの使用や保管は避けてください。



外装が変形したり、電池の液漏れ、発熱、破裂による火災、火傷、ケガの原因となります。



長時間使用される場合は、皮膚を触れたままにしないでください。本体の温度が高くなり、低温やけどの原因となることがあります。

⚠ 注意



長時間の使用後は、すぐに電池やカードを取り出さないでください。電池やカードが熱くなっているため火傷の原因となります。電源を切って温度が下がるまでしばらくお待ちください。



発光部に皮膚や物を密着させた状態で、フラッシュを発光させないでください。発光時に発光部が熱くなり、火傷の原因となります。



液晶モニターを強く押したり、衝撃を与えたりしないでください。液晶モニターが割れるとケガの原因となり、中の液体に触れると炎症の原因となります。中の液体に触れてしまった場合は、水でよく洗い流してください。万一目に入った場合は、洗い流した後医師にご相談ください。



充電器やACアダプター使用時は、電源プラグは差し込みの奥までしっかりと差し込んでください。



電源プラグが傷ついていた、差し込みがゆるい場合は使用しないでください。火災や感電の原因となります。



充電器やACアダプターを布や布団で覆ったり、周りに物を置いたりしないでください。



熱により変形して感電や火災の原因となったり、非常時に電源プラグが抜けなくなったりします。



お手入れの際や長期間使用しないときは、充電器やACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。



火災や感電の原因となります。



充電器を電子式変圧器に接続しないでください。機器が故障し、火災の原因となります。


内容物の確認

お買い上げのパッケージに梱包されているのは以下の通りです。ご確認の上、不備な点がございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。


カメラ本体
(ミノルタDiIMAGE® Xi)




DiIMAGE ソフトウェアCD-ROM
(p.114 ~)




ハンドストラップ
HS-DG100 (p.17)



リチウムイオン電池 NP-200
(p.18)




充電器用ACコード
(p.138)




16MB SDメモリーカード
(p.22)




USBケーブル
USB-500 (p.114)



充電器 BC-200
(p.18)



AVケーブル
AVC-200 (p.85)



本使用説明書

DiIMAGE Viewer用使用説明書
(ソフトウェア用)

アフターサービスのご案内

保証書

ミノルタからのお知らせ

ユーザー登録について

本製品をご使用になる前に、お早めにユーザー登録をお済ませください。同梱されている「ミノルタからのお知らせ」に記載の弊社ホームページからオンライン登録を行っていただけます。


Windows®およびMicrosoft®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは、米国アップルコンピュータ社の米国およびその他の国における商標です。

SDロゴは商標です。


その他の会社名や製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。


準備をする




撮影する P.28



再生する P.34、78



消去する P.35、90




△ このコマを消去しますか？
はい いいえ

各部の名称

*の付いたところは、直接手で触れないでください。()内は参照ページです。

カメラボディ




撮影/アクセランプ


緑色点灯
緑色すばやく点滅
緑色ゆっくり点滅
赤色点灯
赤色すばやく点滅

撮影できます。
ピン트가合いません(P.30)、
手ぶれに注意してください。
カメラが起動中です。
フラッシュ充電中(P.32) または電池容量がありません(P.20)、
シャッターボタンを押した時に点滅すれば、カードに空きがない(P.26)
またはカードがロックされている(P.22)が認識できません。
カードに記録中です。電池室/カードスロットふたを開けないでください。


緑色すばやく点滅



液晶モニター(撮影モード時)



液晶モニター(再生モード時)




これらのページでは、説明のためすべての表示を点灯させています。

基本撮影


この章では、カメラの準備および最も基本的な撮影方法・再生方法を説明しています。

ストラップの取り付け方



1. ストラップ取り付け部に、ストラップの短い方を通します。

先端を細くして通してください。
取り付け部に対して垂直に押し込むようにすると通りやすくなります。通らない場合は、先の細い物で先端を引っ張り出してください。




2. 通したストラップの輪に、もう一方の端を通して引っ張ります。

電池を入れる


このカメラでは、付属の専用電池(リチウムイオン電池NP-200)を使用します。お買い上げの際には電池の充電はされていません。付属の充電器で完全に充電してからお使いください。

充電器に付属のコードは、AC100V仕様で日本国内専用です。海外でのご使用については138ページをご覧ください。


電池を充電する



1. 電源コードを、充電器の電源ソケットとコンセントにそれぞれ差し込みます。



2. 電池を充電器に取り付けます。
接点部分を先に、文字面を上にして入れてください。



充電が開始されます。充電中は充電ランプが点灯します。
充電時間は約80分です。

3. 充電ランプが消えたら充電完了です。
電池を取り出して、コードをコンセントから抜いてください。

電池の充電は、ご使用の直前か前日ぐらいにされることをおすすめします。充電した状態で長時間放置すると、自然に放電され、使用できる時間が短くなります。

電池の状態によっては、充電器に取り付けた後充電開始までに数秒かかることがあります。


電池を保管するときは、ほぼ使い切った状態での保管をおすすめします。フル充電状態での保管は電池の寿命を縮めたり劣化の原因となりますので避けてください。

長期間使用しないときは、少なくとも半年に1回5分程度の充電をし、カメラでほぼ使い切った状態にしてから再び保管してください。自然放電により完全に放電してしまうと、充電しても使えなくなることがあります。


充電しても著しく撮影枚数が少ない場合は、電池の寿命です。新しい電池をご購入ください。

所定の充電時間を越しても充電が完了しない場合には充電を止めてください。

電池を入れる



1. 電池室/カードスロットふたを矢印の方向にスライドさせて開けます。



2. 電池ロックレバーを図の方向に押しながら、接点を先に、文字面をカメラ前面側にして電池を入れます。
電池ロックレバーは の方向だけに操作してください。反対方向に操作すると、レバーが折れることがあります。
3. 電池室を閉めます。
最後まで確実に閉めてください。

長時間電池を抜いたままにしておくと、日時の設定が失われます。
左のメッセージが現れたら、日時を再設定してください。
長時間電池を抜いたままにしておき左のメッセージが現れたらファイルNo.メモリの「する」の設定が「しない」に(p.110)、撮影モードリセットの「なし」の設定が「あり」に(p.57)がリセットされます。電源を入れた際に設定し直してください。

⚠ 日付/時刻を設定して下さい

電池容量の確認

メインスイッチを押して電源を入れたり、撮影・再生モードを切り替えたりすると、電池の容量が液晶表示部に表示されます。



- 電池容量は十分です。(3秒間のみ表示)
- 電池容量が少なくなりました。(3秒間のみ表示)
これより電池容量が少なくなると節電のためフラッシュ充電中は液晶モニターが消灯します。
- (赤色になった場合)電池の交換をおすすめします。
この状態でも撮影はできます。



赤ランプが3秒間すばやく点滅(左図) または「電池がなくなりました」というメッセージが現れる。

電池を充電するか、新しい電池と交換してください。
シャッターは切れません。

何も表示されないときは、電池が充電されているかどうか確認してください。
長時間の撮影、再生、パソコン接続時には、別売りのACアダプターAC-4の使用をおすすめします。

オートパワーオフ(操作しないでいると自動的に電源が切れます)

約3分以上何も操作をしないでいると、節電のため自動的にカメラの電源が切れます(オートパワーオフ)。撮影を再開する場合は、もう一度メインスイッチを押して電源を入れてください。


オートパワーオフまでの時間(初期設定は3分)を変更することもできます。 P.69

電池の追加購入

このカメラの専用電池(リチウムイオン電池NP-200)を追加で購入される場合は、お買い求めの販売店もしくは「アフターサービスのご案内」に記載の弊社サービスセンター・サービスステーションまたはホームページにてご購入ください。

電池を取り出す


電池を取り出すときには、電源が入っていない(=カメラがOFFになっている)のを確認してから取り出してください。



1. 電池室/カードスロットふたを開けます。
2. 電池ロックレバーを図の方向に押し、電池を取り出します。
電池ロックレバーは 図の方向だけに操作してください。反対方向に操作すると、レバーが折れることがあります。

ACアダプター(別売り)

屋内などAC電源が使える場合は、別売りのACアダプター AC-4を使用すると、電池の残りを気にすることなく撮影ができて便利です。



接続のしかた

1. カメラの電源が入っていないのを確認してから、DC電源入力端子にACアダプターを接続します。
2. ACアダプターをコンセントに差し込みます。


取り外し方

カメラのメインスイッチを押して電源を切ってから、ACアダプターを取り外します。

カードを入れる / 取り出す

入れ方


画像を記録するには、SDメモリーカードまたはマルチメディアカード(以下カード)が必要です。付属のSDメモリーカードは、そのままこのカメラに入れてお使いになれます。




ライトプロテクトスイッチ

SDメモリーカードには、ライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチがついています。このスイッチを下にスライドさせると、カードへのデータ書き込みが禁止され、カード内の画像等を保護することができます。書き込みする際には、スイッチを上上げてください。

カードを入れるときには、電源が入っていない(=カメラがOFFになっている)の確認してから入れてください。



1. 電池室 / カードスロットふたを矢印の方向にスライドさせて開けます。



2. カードのラベルをカメラの前面側、接点を背面側に向け、ラベル上の マークを挿入口に向けて、カチッと音がするまで押し込みます。
中央をまっすぐに押し込みます。端を押し込まないでください。カードが奥まで入らない場合は、無理に押し込まずに、カードの向きを確かめて正しく入れ直してください。奥まで入ると、カードはロックされます。

3. ふたを閉めます。

閉まらない場合は、下の要領でカードを一度押し込んでから取り出し、向きを確かめて正しく入れ直してください。


カードが入ってないときは、「カードが入っていません」というメッセージが現れ、撮影残り画像数が赤色の - - - になります。
マルチメディアカードを使用した場合、SDメモリーカードと比べて撮影・再生時の動作応答時間がかなり長くなります。

取り出し方




アクセスランプ

オレンジ色のアクセスランプが点滅している間は、カードを取り出さないでください。カード内のデータが破損する原因となります。



1. カメラがOFFになっているの確認後、カードスロットふたを矢印の方向にスライドさせて開けます。




2. カードをカチッと音がするまで中に押し込みます。
ロックが外れ、カードが出てきます。
3. カードを取り出し、ふたを閉めます。

日時を設定する

カメラをご購入後初めて使用されるとき、長時間電池を抜いたままにしたときなど、「日付 / 時刻を設定して下さい」というメッセージが現れたら、日時の設定を行なってください。また日時の変更が必要な場合も、以下の手順に従ってください。

⚠ 日付/時刻を設定して下さい



1. メインスイッチを押して電源を入れます。

2. メニューボタンを押します。

基本	応用	SETUP1
ドライブモード	□ 1コマ撮影	
画像サイズ	2048x1536	
画質	スタンダード	
ホワイトバランス	AUTO	
撮影モードリセット	あり	

3. 左右キーで「SETUP1」を選びます。


基本	応用	SETUP1
モニター明るさ	-	
オートパワーオフ	3分	
操作音	なし	
日時設定	-	
⌂ 日付並び	年/月/日	

4. 上下レバーで「日時設定」を選びます。

基本	応用	SETUP1
モニター明るさ	-	
オートパワーオフ	3分	
操作音	なし	
▶ 日時設定	-	
⌂ 日付並び	年/月/日	

5. 右キーを押します。

基本	応用	SETUP1
モニター明るさ	-	
オートパワーオフ	3分	
操作音	なし	
日時設定	▶ 実行する	
⌂ 日付並び	年/月/日	



6. フォーカスエリア切り替え / 実行ボタンを押します。
日時修正画面になります。

日時設定	
2002.01.01	00:00

7. 左右キーで修正したい項目を選びます。

2002.01.01	00:00
------------	-------

8. 上下レバーで希望の数値を選びます。

2002.02.01	00:00
------------	-------


9. 必要なだけ7、8の操作を繰り返します。

10. 修正が終了すると、フォーカスエリア切り替え / 実行ボタンを押します。
時計がスタートします。

11. メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

撮影の準備


撮影残り画像数



カードを入れてメインスイッチをONにし撮影モードにすると、液晶モニター右下に撮影残り画像数(現在の設定で撮影を続けると、後何枚撮影できるか)が表示されます。

1枚のカードに記録できる画像数は、カードの容量、カメラで設定された画像サイズおよび画質によって異なります。付属のカード(16MB)で初期設定(画像サイズ2048×1536、画質スタンダード)で撮影する場合、記録できる画像数は約18枚です。

異なる容量のカードを使用した場合や、画像サイズ・画質を変更した場合、また動画撮影を行なった場合は、撮影できる画像数は大きく変わります。 詳細は P.54



「000」が赤字で表示され、「カードに空きがありません」というメッセージが出たときは、カードがいっぱいです。(シャッターボタンを半押しすると、ファインダー横の赤ランプがすばやく点滅します。) 画像サイズまたは画質を変更する、カード内の画像を消去する、カードを交換する、のいずれかを行なってください。


画像サイズの変更 P.50

画質の変更 P.52


画像の消去 P.35、89、90

ファイルサイズは被写体によって異なるため、撮影シーンによっては撮影できる枚数が途中で変化することがあります。

カメラの構え方



ファインダーで撮影する場合



レンズに指をかけないように！
ファインダーを使って撮影すると、レンズに指がかかっても見えません。失敗の原因となるので注意してください。

手ぶれが起こらないよう、脇を締め、両手でしっかりとカメラを構えて撮影してください。ファインダーをのぞいて撮影すると、手ぶれが起こりにくくなります。

縦位置で撮影するときには、フラッシュをレンズより上にしてください。


ファインダーを使って撮影するときには、液晶モニターをOFFにすると電池の消耗を軽減することができます。 P.33

レンズやフラッシュなど、カメラの前面に指や髪、ストラップがかからないようにしてください。

正確に構図を決めるときは


正確な構図を決めるときは、ファインダーではなく液晶モニターのご使用をおすすめします。詳しくは32ページをお読みください。

ファインダー




液晶モニター

撮影する



1. メインスイッチを押して電源を入れます。
2. モード切り替えレバーを に合わせます。撮影モードになります。





3. 液晶モニターまたはファインダーをのぞいて構図を決め、上下レバーでズームして大きさを決めます。

レバーを上を押すと望遠に、下を押すと広角になります。液晶モニター内の[]中のもにピントが合います。

ピントが合わないときは

P.30


撮りたいものから25cm以上離れてください。



4. シャッターボタンを半押しします。
シャッターボタンを軽く押すと、途中で少し止まるところがあります。そこまで押すことを「半押し」と呼びます。シャッターボタンを半押しするとピントが合います。ピントが合うと、液晶モニター右下には白い が、ファインダー横では緑ランプが点灯します。




半押ししたときのその他の表示については 次ページ



5. シャッターボタンをゆっくり押し込んで撮影します。

液晶モニターがONの状態では、撮影後シャッターボタンを押し込んだままにしていると、撮影した画像が液晶モニターに表示され確認することができます。シャッターボタンを押し続けなくても、撮影した画像を約2秒間液晶モニターに表示させることができます。(アフタービュー、p.64)



撮影 / アクセスランプ


撮影された画像は自動的にカードに記録(書き込み)されます。書き込み中はオレンジ色のアクセスランプが点滅します。その間は電池室 / カードスロットふたを開けないでください。

シャッターボタンを半押しした時に現れる表示の意味は以下の通りです。

ファインダー横 撮影 / アクセスランプ	液晶モニター 右下の表示	状況
緑色点灯	白色点灯	ピントが合っています。撮影できます。
緑色すばやく点滅	赤色点灯	ピントが合わない、または撮りたいものに近づき過ぎています(P.30)。
緑色ゆっくり点滅		シャッター速度が遅くなっています。手ぶれに注意するか、三脚を使って撮影してください。
赤色すばやく点滅	赤色000	カードに空きがありません(P.26)。

撮影終了後は、メインスイッチを押して電源を切ってください。

ピント合わせ



シャッターボタンを半押しすると、自動的にピント合わせが行われ、[]の中のものにピントが合います。ピントが合うと、ファインダー横の緑ランプと、液晶モニターの白色のフォーカス表示 が点灯します。

緑ランプがすばやく点滅し、赤い が点灯したときは、ピントが合っていません。以下を確認してください。


- ・撮りたいものから25cm以上離れていますか？
- ・オートフォーカスの苦手な被写体(以下参照)を撮影しようとしていませんか？

ピントが合わない場合にそのまま撮影すると、フラッシュが光るときはカメラから2m離れた場所に、フラッシュが光らないときはカメラから約20m離れた場所にピントが合います。


自分の意図する部分に、より厳密にピントを合わせたい場合は、スポットAFをお使いいただけます。(p.59)

オートフォーカスの苦手な被写体


オートフォーカスのピント合わせは被写体のコントラスト(明暗差)を利用しています。したがって、次のような被写体ではオートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。このような場合は、次ページのフォーカスロック撮影で、被写体と同じ距離にあるものにピントを固定して撮影してください。




暗すぎるもの



青空や白壁など
コントラストのないもの




[]の中に
距離の異なるものが
混じっているとき




太陽のように
明るいものや、
車のボディ、水面など
きらきら輝いているもの


ピントを合わせたいものが画面中央にないとき



ピントを合わせたいものが画面中央にないときに、そのまま撮影すると、中心部の背景にピントが合って人物がぼけてしまいます。このようなときは、次のようにしてピントを固定(フォーカスロック)して撮影してください。



1. ピントを合わせたいものに[]を合わせ、シャッターボタンを半押しします。
液晶モニター右下の白い と、ファインダー横の緑ランプが点灯します。



2. シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に戻します。
3. シャッターボタンを押し込んで撮影します。

フラッシュ撮影




フラッシュが自動発光 AUTO の場合、必要時には自動的に発光します。

フラッシュモードを変更するには P.37
ファインダー横の赤ランプが点滅したら、フラッシュが充電中です。赤ランプ点滅が終わると充電が完了しシャッターボタンを操作することができます。充電が完了している場合は、半押ししたときに緑ランプが点灯し撮影できます。

撮影モードリセットが「あり」の場合は、電源を入れるたびに、フラッシュは自動発光 AUTO (ただし赤目軽減自動発光を設定していた場合のみ赤目軽減自動発光 AUTO) になります。

(p.57)



広角側：0.25～3.2m
望遠側：0.25～2.5m




夜景など暗い場合は、フラッシュが発光しても遠くの景色は写りません。

フラッシュの光が届く範囲には限度があります。最広角側では3.2m、最望遠側では2.5mを目安に撮影してください。(撮像感度AUTO時)


近くのを撮影するとき

広角側で1m、望遠側で3m以内のものを撮影するときは、液晶モニターを使って撮影してください。

近くのを撮影する場合、レンズを通して実際に記録される画像とファインダーを通して見える画像にずれが生じます。右図のようにファインダーで覗いたときは、左側が広く写る傾向があります。



画面表示の切り替え(撮影モード)



撮影モード位置()で液晶モニターボタンを押すと、以下の通り表示を切り替えることができます。



液晶モニターON
(表示あり)



液晶モニターON
(表示なし)



液晶モニターOFF


液晶モニターをOFFにすると、電池の消耗を減らすことができます。このときはファインダーを使って撮影してください。

近くのを撮影するときは、液晶モニターを使って撮影してください。前ページ
この使用説明書では、液晶モニターON・表示あり(左端)の状態の説明をしています。

各表示については P.16

液晶モニターON・(表示なし)のときも電池容量(p.20)と写し込み表示(P.72)は表示されます。
撮影モードリセットを「あり」にしている場合は、電源を入れ直すと液晶モニターON・表示あり(左端)の状態になります。
それ以外の設定を保持したいときは p.57

撮影した画像を見る(再生)



1. モード切り替えレバーを に合わせます。
撮影された最新の画像が表示されます。



2. 左右キーで見た画像を選びます。



古い画像



左キー



右キー

新しい画像


画像が記録されていない場合は、「画像がありません」と表示されます。

再生モードの詳細については P.77


画像を手早く消去する

再生モード位置で、画像を1コマずつ簡単に消去することができます。

いったん消去した画像を復活させることはできません。



左右キー



フォーカスエリア切り替え / 実行ボタン

フラッシュモード / 消去ボタン

1. 再生モード位置()で、消去したい画像を表示させます。



2. フラッシュモード / 消去ボタンを押します。

右の画面が現れます。

消去しない場合は、左右キーで「いいえ」を選んでください。

画像がプロテクト(p.94)されていて、消去できない場合は右の画面が現れます。

⚠ このコマを消去しますか?

はい

いいえ


⚠ プロテクトされています




3. フォーカスエリア切り替え / 実行ボタンを押します。

画像が消去されます。

撮影モード



カメラのモード切り替えレバーを 位置にすると、撮影モードになり、静止画・動画を含めた撮影ができます。この章では、この撮影モードについて説明しています。



フラッシュモードを設定する



フラッシュモードを、自動発光、赤目軽減自動発光、強制発光、発光禁止、夜景ポートレートのうちから選んで設定することができます。


ファインダー横の赤ランプが点滅したら、フラッシュが充電中です。赤ランプ点滅が終わると充電が完了しシャッターボタンを操作することができます。充電が完了している場合は、半押ししたときに緑ランプが点灯し撮影できます。

撮影モードリセットが「あり」の場合は、電源を入れるたびに、フラッシュは自動発光 (ただし赤目軽減自動発光を設定していた場合は赤目軽減自動発光)になります。お買い上げ時には「あり」に設定されています。

それ以外の設定を保持したいときは p.57



フラッシュモード/消去ボタン(以下フラッシュモードボタン)を押すたびに、下の順序でフラッシュモードが切り替わります。




フラッシュ自動発光



暗い場所や逆光など必要時には自動的にフラッシュが発光します。

フラッシュ赤目軽減自動発光




暗いところで人物を撮影すると、フラッシュの光が目の中で反射して、目が赤く写ることがあります。このモードでは撮影の直前に小光量のフラッシュが発光し、目が赤く写るのをやわらげることができます。フラッシュは必要時には自動的に発光します。

フラッシュモードボタンを押して、液晶モニターに
👁️⚡️ **を表示させます。**

シャッターボタンを押すと、数回小光量のフラッシュが発光し、その後本発光とともに撮影されます。

シャッターボタンを押してから撮影までの間、カメラを動かしたり写される人が動いたりしないよう注意してください。

フラッシュ強制発光



フラッシュは必ず発光します。屋外の人物撮影で顔の影をやわらげたい時などにお使いください。

フラッシュモードボタンを押して、液晶モニターに
⚡️ **を表示させます。**

フラッシュ発光禁止




フラッシュは発光しません。美術館などフラッシュの使用が禁止されている場所や、風景・夜景などフラッシュ光が届かない被写体を撮影するときにお使いください。

フラッシュモードボタンを押して、液晶モニターに
🚫⚡️ **を表示させます。**

暗いところでは手ぶれしやすいので、三脚などにカメラを固定して撮影されることをおすすめします（液晶モニター右下に📷が現れ、ファインダー横の緑ランプがゆっくり点滅してお知らせします）。

夜景ポートレート




夜景を背景に記念撮影する場合、通常のフラッシュ撮影では手前の人物はきれいに写し出されますが、フラッシュ光の届かない背景は黒くつぶれてしまいます。そのような場合にこのモードを使うと、人物も背景もきれいに撮ることができます。目が赤く写るのをやわらげるため、撮影の直前に小光量のフラッシュが発光します。

フラッシュモードボタンを押して、液晶モニターに
👁️🌃 **を表示させます。**

暗いところでは手ぶれしやすいので、三脚などにカメラを固定して撮影されることをおすすめします（液晶モニター右下に📷が現れ、ファインダー横の緑ランプがゆっくり点滅してお知らせします）。

撮影モード時のメニュー設定

モード切り替えレバーが撮影モード位置(📷🎥)にあるときは、以下のメニュー設定が可能です。



- 1. メニューボタンを押す
- 2. 左右キーでタブを選択
- 3. 上下レバーでメニューを選択
- 4. 右キーで移動
- 5. 上下レバーで設定を選択
- 6. 実行ボタンを押して決定

基本	応用	SETUP1
ドライブモード	□ 1コマ撮影	
画像サイズ	2048x1536	
画質	スタンダード	
ホワイトバランス	AUTO	
撮影モードリセット	あり	

メニューボタンで元に戻る

タブ	メニュー	設定	ページ
基本	ドライブモード	📷 1コマ撮影 🎥 連続撮影 🕒 セルフタイマー 🎤 動画 🔊 ボイスレコード	P.42
	画像サイズ	2048 2048×1536 1600 1600×1200 1280 1280×960 640 640×480	P.50
	画質	S.FIN スーパーファイン FINE ファイン STD. スタンダード ECON エコノミー	P.52
	ホワイトバランス	☀ AUTO ☁ 昼光 🔥 曇天 💡 白熱灯 💡 蛍光灯	P.55
	撮影モードリセット	あり なし	P.57

は初期設定値です。

基本	応用	SETUP1
デジタルズーム	なし	
アフタービュー	なし	
ボイスメモ	なし	
撮像感度	AUTO	
日付写し込み	なし	

メニューボタンで元に戻る

は初期設定値です。

タブ	メニュー	設定	ページ
応用	デジタルズーム	x4.0 4倍 x2.0 2倍 なし	P.61
	アフタービュー	あり なし	P.64
	ボイスメモ	あり なし	P.65
	撮像感度	ISO400 ISO400 ISO200 ISO200 ISO100 ISO100 ISO50 ISO50 AUTO	P.67
	日付写し込み	あり なし	P.72

基本	応用	SETUP1
モニター明るさ	-	
オートパワーオフ	3分	
操作音	なし	
日時設定	-	
日付並び	年/月/日	

メニューボタンで元に戻る

は初期設定値です。

タブ	メニュー	設定	ページ
SETUP1	モニター明るさ	実行する	P.75
	オートパワーオフ	30分 10分 5分 3分 1分	P.69
	操作音	シャッター+操作音 シャッター音のみ 操作音のみ なし	P.70
	日時設定	実行する	P.24
	日付並び	年/月/日 月/日/年 日/月/年	P.74

ドライブモード

連続撮影やセルフタイマー、動画など、いろいろな撮影ができます。


- 1コマ撮影 シャッターボタンを押すごとに、1枚ずつ撮影されます。
- 📷 連続撮影 シャッターボタンを押し続けている間、連続して撮影されます。
- 🕒 セルフタイマー シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されます。
- 🎥 動画 ビデオのように、動いているものの撮影と録音ができます。
- 🎤 ボイスレコード 音声のみの録音ができます。

撮影モードリセットが「あり」に設定されている場合は、電源を入れ直すと、ドライブモードの設定は1コマ撮影になります。それ以外の設定を保持したいときは p.57

📷 連続撮影

シャッターボタンを押し続けている間、連続して撮影されます。最高毎秒約1.6コマの連続撮影ができます(画像サイズ2048×1536設定時)。


1. 撮影モード位置(📷・🎥)で、メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと右キーで、連続撮影を選びます。



● 実行ボタンで決定



MENU メニューボタンで元の画面へ



液晶モニター右下に📷が表示されます。

3. シャッターボタンを押し続けて撮影します。


画質でスーパーファインを選んでいるとき(P.52)は、連続撮影はできません(1コマ撮影になります)。フラッシュが発光するときは、フラッシュの充電が完了してから撮影されます。日付写し込みをしている場合は、連続撮影の速度は遅くなります。連続撮影できる枚数には、カメラがもつメモリ容量による上限があります(以下参照)。これらの値は、画像サイズや画質、被写体によって異なるので、あくまでも目安とお考えください。

		画像サイズ			
		2048x1536	1600x1200	1280x960	640x480
画質	エコノミー	約23枚	約37枚	約56枚	約178枚
	スタンダード	約11枚	約19枚	約29枚	約104枚
	ファイン	約6枚	約9枚	約15枚	約56枚


☺ セルフタイマー

シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されます。撮影者も一緒に写真に入るときに便利です。

1. 撮影モード位置(📷/🎥)で、メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと右キーで、セルフタイマーを選びます。



液晶モニター右下に☺が表示されます。

3. シャッターボタンを半押しし、被写体にピントが合っているのを確認します。

4. シャッターボタンを押し込みます。


セルフタイマーの作動中は、カメラ前面のセルフタイマーランプが点滅します。撮影直前にはランプが素早い点滅、そして点灯となり、撮影のタイミングをお知らせします。セルフタイマー作動中はランプと同様に音でもお知らせします。音を消すこともできます。(p.70)

作動中のセルフタイマーを止めるには、上下レバーを動かすか、メインスイッチを押してカメラの電源を切ってください。撮影後、セルフタイマーは解除されます。


● 動画

連続最長35秒までの動画撮影を行なうことができます。音声も同時に記録されます。


1. 撮影モード位置(📷●)で、メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと右キーで、動画を選びます。



液晶モニター左上には動画の●が、右下には動画の残り秒数が表示されます。



3. シャッターボタンを押して撮影を開始します。
撮影中は●Rec が表示され、右下の残り秒数が減っていきます。

4. 撮影を止めるときは、もう一度シャッターボタンを押します。

残り秒数が0になったときは、シャッターボタンを再度押さなくても自動的に撮影が終了します。
終了すると、右の表示が現れカードに記録を保存します。

📁 カードに保存中

録音された動画は、SDメモリーカード内にMotion JPEG(MOV)ファイルとして保存されます。
液晶モニターOFFでの動画撮影はできません。また液晶モニターをOFFにすることもできません。
音声なしで動画のみの記録はできません。

付属の16MBのカードには、合計約41秒間の動画を記録することができます。

動画のファイルサイズについて P.54

動画の再生について P.82

動画撮影時に設定可能・不可能な機能は以下の通りです。

動画撮影中でも変更可能なもの：ズーム(4倍 デジタル)

動画撮影中では変更できないが、あらかじめ設定しておけば可能なもの：ズーム(光学/デジタル) 露出補正、ホワイトバランス


動画撮影時には変更できないもの：画像サイズ(320×240、QVGAに固定) 画質(スタンダードに固定)、撮像感度(AUTOに固定)

動画撮影時には使えないもの：フラッシュ、ボイスメモ、アフレコ、アフタービュー、日付写し込み




🎤 ボイスレコード

連続最長30分までの、音声のみの録音ができます。

1. 撮影モード位置(📷/🎥)で、メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと右キーで、ボイスレコードを選びます。



3. シャッターボタンを押して録音を開始します。

録音を開始すると、その状況が液晶モニターにバーグラフで表示され、録音可能な残り時間が右下に表示されます。声を録音するときは、マイクから20cmくらい離れたところから話してください。大きな声で話すと、再生時に音が割れることがあります。

4. 録音を止めるときは、もう一度シャッターボタンを押します。

残り時間が00:00になったときは、シャッターボタンを再度押さなくても自動的に録音が終了します。液晶モニターOFFでのボイスレコードの録音はできません。また液晶モニターをOFFにすることもできません。

ボイスレコードを終了して静止画・動画の撮影に戻るには、メニューボタンでメニュー画面を出し、ドライブモードを変更してください。


録音された音声は、SDメモリーカード内に、WAVファイルとして保存されます。

ボイスレコードの再生について P.83


画像サイズ

画像の大きさを指定することができます。4通りの中から選ぶことができます。

1. 撮影モード位置(📷/🔍)で、メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと右キーで、画像サイズを選びます。



液晶モニター右上に、現在設定している画像サイズが表示されます。

デジタル画像は縦横に細かく分割されて表現されています。例えば画像サイズ2048×1536画素の場合、画像は横に2048、縦に1536に分割され、その1点1点(画素)にそれぞれ色が付き、全体として1つの写真になっています。画像サイズとは、このように並んでいる画素の数(記録画素数)を表し、画素またはピクセルといった単位で表されます。画像サイズを変えると、画像の精密さやパソコンに取り込んだときの大きさが変化します。


このカメラでは、画像サイズを以下の4通りから選ぶことができます。

2048 × 1536 (FULL)	このカメラの最大の画像サイズです。パソコンに取り込んで編集するときや、大きくプリントする場合におすすめします。約310万画素の画像が撮影できます。
1600 × 1200 (UXGA)	パソコンに取り込んで編集するときや、プリントする場合にはこの設定をおすすめします。約190万画素の画像が撮影できます。
1280 × 960 (SXGA)	枚数を多く撮る時に便利です。約120万画素の画像が撮影されます。
640 × 480 (VGA)	1枚のカードに最も多くの枚数を撮影することができます。ファイルサイズが小さいので、Eメールに添付するときやホームページ用の画像として最適です。



画質

画像の圧縮率を指定することができます。4通りの中から選ぶことができます。

1. 撮影モード位置(📷/🔍)で、メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと右キーで、画質を選びます。



液晶モニター右上に、現在設定している画質が表示されます。

画像の圧縮率によって画質が決まります。画像を圧縮しないとファイルサイズ(次ページ)が大きくなるため、デジタルカメラでは画像を圧縮して記録する方法が一般的です。このカメラでは、初期設定(STD.)で撮影するとJPEG形式で圧縮されます。

表示	ファイル形式	説明
スーパーファイン (S.FINE)	TIFF (非圧縮)	画像が圧縮されずに、TIFF(ティフ)形式のファイルとして記録されます。パソコンに取り込んで編集する場合におすすめです。画質は最高ですがファイルサイズは大きくなります。
ファイン (FINE)	JPEG (圧縮率小)	画像がJPEG(ジェイペグ)形式で圧縮されて記録されます。圧縮率が大きくなるほどファイルサイズは小さくなり、1枚のカードに記録できる枚数が増えます。
スタンダード (STD.)	JPEG (圧縮率中)	JPEG形式で保存すると、圧縮率が大いほど画質は劣化します。いったん劣化した画質を撮影後にパソコン等で戻すことはできませんので、特に後で画像の加工や編集を行う場合、画質設定は慎重に行ってください。
エコノミー (ECON.)	JPEG (圧縮率大)	

ファイルサイズと撮影画像数について

画像サイズと画質によってファイルサイズが決まり、ファイルサイズと使用しているカードの容量によって1枚のカードに記録できる撮影画像数が決まります。ファイルサイズの目安と付属のSDメモリーカード使用時の撮影画像数は以下の通りです。

下記の値は被写体やカードによって異なるため、あくまでも目安とお考えください。

ファイルサイズ

	2048x1536	1600x1200	1280x960	640x480
エコノミー	約400KB	約250KB	約170KB	約53KB
スタンダード	約800KB	約480KB	約320KB	約90KB
ファイン	約1.6MB	約950KB	約610KB	約170KB
スーパーファイン	約9.2MB	約5.5	約3.5MB	約910KB
動画(音声付き)	約340KB / 秒			
音声*	約8KB / 秒			

*ボイスレコード、ボイスメモ、アフレコ


16MB SDメモリーカード使用時の撮影画像数

	2048x1536	1600x1200	1280x960	640x480
エコノミー	約36コマ	約56コマ	約82コマ	約226コマ
スタンダード	約18コマ	約29コマ	約45コマ	約150コマ
ファイン	約9コマ	約15コマ	約23コマ	約82コマ
スーパーファイン	約1コマ	約2コマ	約3コマ	約15コマ
動画(音声付き)	約41秒			
ボイスレコード	約30分51秒			


ホワイトバランス

光源によって被写体の色は変化します。特に白いものは、光源によって青っぽくなったり黄色っぽくなったりします。これが白くなるように調整するのがホワイトバランスです。AUTO(オート)にすると自動的に調整されますが、意図的に選択することもできます。

1. 撮影モード位置(カメラアイコン)で、メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと右キーで、被写体を照射している光源を選びます。





AUTO (オート)以外を選択すると、液晶モニターに該当するマークが以下の通り表示されます。

- ☀ 昼光(晴れた明るい屋外)
- ☁ 曇天(曇った屋外)
- 💡 白熱灯(タングステン光)
- 💡 蛍光灯

複数の光源がある場合や、水銀灯など特殊な光源下では、正確なホワイトバランスが得られないことがあります。フラッシュの使用をおすすめします。

撮影モードリセットを「あり」に設定している場合は、電源を入れ直すと、ホワイトバランスの設定はAUTOになります。

AUTO以外の設定を保持したいときは p.57

撮影モードリセット

撮影モードリセットを「あり」にすると、メインスイッチを入れ直すたびに以下の設定項目が初期設定に自動的に戻ります。「なし」にすると、メインスイッチを入れ直しても前回に使用した設定が保持されます。

設定項目	初期設定	「なし」の場合に保持される設定
画面表示の切り替え (p.33)	液晶モニターON(表示あり)	液晶モニターON(表示あり) / 液晶モニターON(表示なし) / 液晶モニターOFF
フラッシュモード (p.37)	自動発光(または赤目軽減自動発光*)	自動発光 / 赤目軽減自動発光 / 強制発光 / 発光禁止 / 夜景ポートレート
ドライブモード (p.42)	1コマ撮影	1コマ撮影 / 連続撮影 / セルフタイマー / 動画 / ボイスレコード
ホワイトバランス (p.55)	AUTO	AUTO / 昼光 / 曇天 / 白熱灯 / 蛍光灯
フォーカスフレーム (p.59)	ワイドフォーカスフレーム	ワイドフォーカスフレーム / スポットフォーカスフレーム
撮像感度 (p.67)	AUTO	AUTO / ISO50 / ISO100 / ISO200 / ISO400


露出補正 撮影モードリセットが「あり」の場合は露出補正はできません。
撮影モードリセットが「なし」のときには露出補正はできます。「あり」にすると「なし」のときに設定した露出補正值は解除されます。

*フラッシュモードを赤目軽減自動発光に前回設定していた場合は、「あり」で電源を入れ直すと、自動発光ではなく赤目軽減自動発光になります。その他のモードの場合は自動発光になります。


お買い上げ時は、「あり」に設定されています。電源を入れ直したときに前回設定した状態でそのまま撮影したい場合は撮影モードリセットを「なし」にしてください。
撮影モードリセットを「なし」にしているとき、電池を長い間抜いたとき(メインスイッチを入れた際に「日時/時刻を設定して下さい」のメッセージが現れるとき)は、「あり」にリセットされ、前回に使用した設定は自動的にすべて初期設定に戻ります。通常は、5分以上電池を入れた状態の後に電池を抜いて約1日は前回使用した設定が保持されます。

設定方法

1. 撮影モード位置(カメラアイコン)で、メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと左右キーで撮影モードリセットを選びます。




ねらいの部分にピントを合わせる(スポットAF)

通常はワイドフォーカスフレームでカメラが自動的に被写体にピントを合わせます。自分の意図する部分により厳密にピント合わせの位置を決めたいときは、画面中心部のスポットフォーカスフレームでピントを合わせることもできます。

1. 撮影モード位置(カメラアイコン)で、フォーカスエリア切り替え / 実行ボタンを約1秒間押し続けます。

液晶モニターON(表示あり)の状態で、液晶モニターにスポットフォーカスフレームが現われます。もう一度フォーカスエリア切り替え / 実行ボタンを押すとワイドフォーカスフレームに戻ります。



スポットフォーカスフレーム

フォーカスフレームの切り替えは液晶モニターを使って行ってください。液晶モニターが消灯していると設定できません。

液晶モニターON(表示なし)の場合は、液晶モニターON(表示あり)に切り替わり、スポットフォーカスフレームが表示されます。その場合に、液晶モニターボタンを押して液晶モニターON(表示なし)に戻すと、スポットフォーカスフレームの表示は消えますが、実際のピント合わせはスポットフォーカスフレームで行われます。

2. ピントを合わせたいものにスポットフォーカスフレームを合わせ、シャッターボタンを半押しします。


ピントが合うと液晶モニターの右下の白い と、ファインダー横の緑ランプが点灯します。



3. シャッターボタンを押し込みます。

撮影モードリセットを「あり」に設定している場合は、電源を入れ直すと、ワイドフォーカスフレームになります。スポットフォーカスフレームの設定を保持したいときは p.57
動画撮影では、撮影前にスポットAFでピントを合わせてから撮影することができます。

デジタルズーム(次ページ)時は右図のようなスポットフォーカスフレームになります。




デジタルズーム

通常のズーム(光学ズーム)で最遠側にした後、デジタルズームにより、さらに2倍または4倍まで画像を拡大することができます。


デジタルズームは拡大すればするほど、画質は劣化します。

設定方法


1. 撮影モード位置(カメラアイコン)で、メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと左右キーで、デジタルズーム2倍または4倍を選びます。



操作方法



1. 撮影モード位置(カメラアイコン)で、上下レバーの上側で望遠側にズームさせます。



2. ズームを続けると自動的にデジタルズームになり、画像がさらに2倍または4倍まで拡大されます。


液晶モニター右上に、現在のデジタルズームでの倍率が表示されます。0.2倍ごとに2倍までまたは4倍まで拡大することができます。



デジタルズーム時のフォーカスフレーム(p.59)は右図のようになります。

ワイドフォーカスフレーム

スポットフォーカスフレーム



デジタルズームは、拡大すればするほど画質は劣化します。ただしこのカメラでは画像補間が行われるので、画像サイズは変わりません。

液晶モニターはONにしてください。OFFだとデジタルズームはできません。デジタルズームの拡大はファインダーで確認することはできませんので、液晶モニターで撮影してください。


デジタルズーム後に液晶モニターをOFFにすると、デジタルズームなしの光学ズームの最望遠位置で撮影されます。

動画撮影(p.46)の場合は、2倍の設定をしていても4倍までのデジタルズームが可能です。


アフタービュー

撮影直後に、撮影した画像を約2秒間液晶モニターに表示させることができます(アフタービュー)。

1. 撮影モード位置(📷・📹)で、メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと左右キーで、アフタービューあり または なし を選びます。



液晶モニターOFFの状態であフタービューを「あり」にすると、撮影画像を2秒間表示した後に液晶モニターが消灯します。

連続撮影の場合は、最後のコマのみが表示されます。


アフタービューの設定にかかわらず、撮影後もシャッターボタンを押し込んだままにしていると、撮影した画像が表示され確認することができます。(液晶モニターOFFの状態では表示されません。)

ボイスメモ


撮影直後に、最大15秒間、撮影した画像のコメント等を音声で入れることができます(ボイスメモ)。

設定方法

1. 撮影モード位置(📷・📹)で、メニューボタンを押します。



2. 左右キーと上下レバーで、ボイスメモ あり を選びます。






ボイスメモを設定すると、液晶モニター左上に音声録音を表す が表示されます。

操作方法

1. 撮影します。


直後に右の画面が現れます。撮影2秒後から録音は始まります。(アフタービューが「あり」の場合は、2秒間のアフタービューの後すぐ録音が始まります。)



2. マイクに向かって話します。

残りの秒数を画面右下に表示します。

3. 録音を終了するときは実行ボタンを押します。




ボイスメモは最大15秒間可能です。15秒経過すると、自動的に録音は終了します。録音するときは、マイクから20cmくらい離れたところから話してください。大きな声で話すと、再生時に音が割れることがあります。連続撮影の場合、最後のコマにだけボイスメモを付けることができます。動画とボイスレコードにはボイスメモを付けることはできません。

撮像感度


撮影時の感度を選択することができます。感度はISO(写真フィルムの感度の単位)の数値に換算して表されます。オートに設定すると、明るさや状況(フラッシュ発光の有無など)に応じて自動的に感度が調整されます。暗い場所での撮影やフラッシュ光の到達距離を伸ばしたいときには、感度を上げると有効ですが、画像が粗くなります。

設定方法

1. 撮影モード位置(・)で、メニューボタンを押します。



2. 左右キーと上下レバーで、撮像感度 を選びます。



撮像感度

初期設定はオート(AUTO)です。
感度は以下の範囲から選ぶことができます。
オート(AUTO)、ISO50、100、200、400

オート(AUTO)の場合、感度はISO50～160の範囲で自動設定されます。撮影中の表示はありません。
オート(AUTO)以外の撮像感度を設定すると、液晶モニターの画面左側にISOと選んだ値が表示されます。



撮影モードリセットを「あり」に設定している場合は、電源を入れ直すと、撮像感度の設定はAUTOになります。

AUTO以外の設定を保持したいときは p.57

撮像感度変更時のフラッシュ調光距離


撮像感度を変更すると、フラッシュ調光距離(フラッシュ光の届く距離)は以下の通りになります。
感度をあげるとフラッシュ調光距離は長くなりますが、画像が粗くなります。

撮像感度	フラッシュ調光距離	
	広角側	望遠側
オート(AUTO)	0.25～3.2m	0.25～2.5m
ISO 50	0.25～1.8m	0.25～1.4m
ISO 100	0.25～2.5m	0.25～2.0m
ISO 200	0.25～3.6m	0.25～2.8m
ISO 400	0.25～5.1m	0.25～4.0m


オートパワーオフ

初期設定では、約3分以上何も操作をしないしていると、節電のため自動的に電源が切れ、液晶モニターの表示が消灯します(オートパワーオフ)。このオートパワーオフまでの時間を変更することができます。

1. 撮影モード位置(カメラアイコン)で、メニューボタンを押します。




2. 左右キーと上下レバーで、オートパワーオフまでの時間を選びます。




操作音の設定

カメラを操作すると音が出ます。また、その音を消すこともできます。シャッター+操作音、シャッター音のみ、操作音のみ、なし（シャッター音、操作音どちらの音も鳴りません。）のいずれかから選択することができます。

1. 撮影モード位置(📷/📹)で、メニューボタンを押します。



2. 左右キーと上下レバーで、シャッター+操作音 シャッター音のみ 操作音のみ なしのいずれかを選びます。



音の種類


シャッター音	ピントが合った時にピント確認音が「ピッ」と鳴り、シャッターボタンを押して撮影した時に「カシャッ」という音が出ます。
操作音	ボタンを押す、レバーを切り替えるなどカメラの操作時に音が出ます。またセルフタイマーではカウントダウンのタイミングをお知らせしたり、電源をOFFにするときに終了音が鳴ります。オートパワーオフで自動的に電源が切れるときは終了音は鳴りません。

音の大きさ(音量)を変更することはできません。


日付写し込み

撮影の年月日を、画像の右下に入れることができます。


1. 撮影モード位置(📷+🔍)で、メニューボタンを押します。




2. 左右キーと上下レバーで、日付写し込み あり または なし を選びます。



日付写し込み「あり」のときは、液晶モニター画面右下に黄色のバーが表示されます。



実際の写し込み位置は右のようになります。



日付写し込み「なし」に設定していても、撮影時の年月日・時刻は記録され、再生時には液晶モニター画面左下に表示されます。

動画(P. 46)、ボイスレコード(p.48)には写し込みはできません。


年月日の並びを変更するときは P. 74

日付並びの変更


「年月日」の並び順を、「月日年」または「日月年」に変えることができます。

日時の変更については P.24

1. 撮影モード位置(カメラアイコン)で、メニューボタンを押します。




2. 上下レバーと左右キーで、日付の並び順を選びます。



液晶モニターの明るさ調整

液晶モニターの明るさを調整することができます。



1. 液晶モニターボタンを2秒間押し続けます。右の画面が現れます。

2. 左右キーで明るさを調整します。

3. 実行ボタンを押します。

元の画面に戻ります。
上の調整画面で5秒間何も操作をしないしていると、自動的に元の画面に戻ります。

撮影モード・再生モードのメニュー(SETUP1)でも明るさ調整は可能です。P.40またはP.87の要領で明るさ調整画面を出した後、左右キーで明るさを調整してください。
このページの方法で液晶モニターの明るさを変えても、撮影される画像の明るさは変わりません。画像そのものの明るさを変える場合は、露出補正をお使いください。 P.76


画像を明るくする / 暗くする(露出補正)

画像全体を明るくしたり暗くしたりします。±2.0段の範囲内で0.3段刻みで補正することができます。

+側にすると画面全体が明るくなります。白い被写体を白く表現するときや、黒い被写体をつぶさずに描写するときなどに使います。

-側にすると画面全体が暗くなります。黒い被写体を黒く表現するときなどに使います。

撮影モードリセット(p.57)を「あり」に設定している場合は、露出補正はできません。ご購入時には「あり」に設定されていますので、撮影モードリセットを「なし」に設定してから下記の操作を行ってください。



撮影モード位置(📷+🔧)で、右キーまたは左キーを押します。

液晶モニター左側に、設定した露出補正值が表示されます。
右キーを押せば画面は明るくなります(+側に露出補正)。
左キーを押せば暗くなります(-側に露出補正)。



- 側に露出補正 + 側に露出補正

設定後、シャッターボタンを半押しすると元の画面に戻ります。

露出補正を解除するときは、上記の要領で±0を選んでください。

露出補正は液晶モニターを使って行なってください。液晶モニターが消灯していると設定できません。
撮影モードリセットを「あり」にすると、「なし」のときに設定されていた露出補正值は解除されます。

再生モード




カメラのモード切り替えレバーを▶位置にすると、再生モードになり、撮影した静止画や動画を見ることができます。この章では、この再生モードについて説明しています。



露出補正


再生モード

再生する



画像が記録されていない場合は、「画像がありません」というメッセージが現れます。


画面表示の切り替え




この使用説明書では、1コマ再生・表示あり(左端)の状態で説明しています。

各表示については P.16

インデックス再生




インデックス再生時は、上下レバーと左右キーで、見たい画像を選択することができます。液晶モニターボタンで1コマ再生にすると、選択している画像が液晶モニターに表示されます。



拡大再生

再生画像を最大4倍にまで拡大することができます。
動画の拡大再生はできません。



ズーム画面が現れ、レバーを上を押すたびに画像が0.5倍ずつ、1.5倍から4倍まで拡大されます。下に押すと縮小されます。現在の拡大倍率が画面右上に表示されます。メニューボタンを押すと拡大前の画像に戻ります。

拡大再生中に実行ボタンを押すと、「ズーム画面」と「移動画面」を切り替えることができます。

ズーム画面




実行ボタンを押すと移動画面になる

移動画面



「移動」画面選択中は、上下レバーまたは左右キーで、見たい部分を移動させることができます。


実行ボタンを押すとズーム画面になる



動画や音声付き画像の再生


動画、ボイスメモやアフレコ(P.92)といった音声付き画像、ボイスレコードの再生方法は以下の通りです。1コマ再生またはインデックス再生で、該当する画像またはファイルを選択している状態にします。

動画の再生




1. **動画(P.46)を選択します。**
動画開始時の画像が静止画として現れます。
2. **実行ボタンを押すと、動画の再生が開始されます。**
右上の数値は経過秒数です。
再生中に実行ボタンを押すと、一時停止・再スタートを繰り返します。
撮影時に音声も記録していた場合は、デジタルカメラのスピーカーから音声も同時に再生されます。再生中に上下レバーで音量の調節ができます。(上レバーで音量アップ、下レバーで音量ダウン。)
3. **再生を終えるときは、メニューボタンを押します。**
最後まで再生が終了すると、自動的に動画開始前の画面に戻ります。
動画の拡大再生はできません。

ボイスレコードの再生



1. **ボイスレコード(P.48)を選択します。**
2. **実行ボタンを押すと、ボイスレコードの再生が開始されます。**
右上の数値は経過時間です。
再生中に実行ボタンを押すと、一時停止・再スタートを繰り返します。
再生中は、上下レバーで再生音量の調節ができます(上レバーで音量アップ、下で音量ダウン)。また左右キーで再生の巻戻し、早送りができます(右キーが早送り、左キーが巻戻し)。
3. **再生を終えるときは、メニューボタンを押します。**
最後まで再生が終了すると、自動的に開始前の画面に戻ります。

音声(ボイスメモ・アフレコ)付き画像の再生



1. ボイスメモ(P.65)またはアフレコ(P.92)付き画像を選択します。

画面下に が表示されます。



2. 実行ボタンを押すと、音声再生されます。



右上の数値は経過秒数です。再生中は、上下レバーで再生音量の調節ができます(上レバーで音量アップ、下レバーで音量ダウン)。



途中で終わるときは、メニューボタンを押してください。

画像をテレビに映して見る

付属のAVケーブルAVC-200でカメラとテレビを接続して、撮影した画像や音声をテレビで見たり聞いたりすることができます。



1. カメラとテレビの電源を切ります。
2. AVケーブルのミニプラグ側を、カメラ側面のUSB/AV出力端子に差し込みます。
3. AVケーブルのもう一方の、黄色のプラグをテレビのビデオ入力端子(通常は黄色)に、白色のプラグを音声入力端子(通常は白色)に差し込みます。
4. テレビの電源を入れ、テレビの[テレビ/ビデオ切替]などで、ビデオ入力端子からの入力に切り替えます。
詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。
5. カメラのメインスイッチを押して電源を入れ、モード切り替えレバーを に合わせます。

上記の操作で、カメラの液晶モニターに現れる画像がそのままテレビに映ります。通常の再生モードと同様に、表示の切り替え等行なうことができます。


音声はテレビ側から再生されます。


カメラ背面の液晶モニターは点灯しません。

上記の操作で万一画像がテレビに映らない場合は、ビデオ出力形式を確認してください。 次ページ


ビデオ出力形式の切り替え

ビデオの信号形式には数パターンがあり、国によって異なります。日本やアメリカ等ではNTSC、ヨーロッパの多くの国々ではPALが採用され、両者の間には互換性がありません。このカメラの画像を日本国外のテレビで見る際には、その国に合わせた信号形式に設定してください。このカメラでは、NTSCとPALの2つの設定が可能です。


1. 再生モード位置()で、メニューボタンを押します。




2. 上下レバーと左右キーで、ビデオ出力形式を選びます。




再生モード時のメニュー設定




メニューボタンで元に戻る

モード切り替えレバーが再生モード位置()にあるときは、以下のメニュー設定が可能です。



1. メニューボタンを押す
2. 左右キーでタブを選択
3. 上下レバーでメニューを選択
4. 右キーで移動
5. 上下レバーで設定を選択
6. 実行ボタンを押して決定



は初期設定値です。

タブ	メニュー	設定	ページ
基本	消去	このコマ 全コマ コマを指定	P.90
	アフレコ	実行する	P.92
	Ⓜ プロテクト	このコマ 全コマ コマを指定 全コマ取り消し	P.94
	🖨️ プリント指定	このコマ 全コマ コマを指定 全コマ取り消し	P.96
	✉️ メール画像作成	このコマ コマを指定	P.100

基本	SETUP1	SETUP2	タブ	メニュー	設定	ページ
モニター明るさ	-		SETUP1	モニター明るさ	実行する	P.75
オートパワーオフ	3分			オートパワーオフ	30分 10分 5分 3分 1分	P.69
操作音	なし			操作音	シャッター+操作音 シャッター音のみ 操作音のみ なし	P.70
日時設定	-			日時設定	実行する	P.24
日付並び	年/月/日			日付並び	年/月/日 日/月/年 月/日/年	P.74

SETUP1は、撮影モードでのSETUP1(p.41)と同一です。

は初期設定値です。


基本	SETUP1	SETUP2	タブ	メニュー	設定	ページ
△フォーマット	-		SETUP2	フォーマット	実行する	P.104
フォルダ形式	標準形式			フォルダ形式	標準形式 日付形式	P.109
ファイルNo.メモリ	する			ファイルNo.メモリ	する しない	P.110
ビデオ出力	NTSC			ビデオ出力	NTSC PAL	P.85
言語/Lang	日本語/JPN			言語 / Lang	日本語 英語 ドイツ語 フランス語 スペイン語	P.112

は初期設定値です。

画像を手早く消去する

再生モード位置で、画像を1コマずつ簡単に消去することができます。

いったん消去した画像を復活させることはできません。



1. 再生モード位置(□)で、消去したい画像を表示させます。

2. フラッシュモード / 消去ボタンを押します。

右の画面が現れます。
消去しない場合は、左右キーで「いいえ」を選んでください。
画像がプロテクト(p.94)されていて、消去できない場合は右の画面が現われます。

このコマを消去しますか?
はい いいえ

プロテクトされています

3. 実行ボタンを押します。

画像が消去されます。

複数の画像をまとめて消去するときは 次ページ

再生モードメニュー
手早く消去する

画像を消去する

画像を消去します。以下の3通りの消去方法があります。

このコマ(1コマ消去): 再生中の画像を1コマだけ消去します。

全コマ(全コマ消去): カード内の画像すべてを消去します。


コマを指定: 指定した画像だけを消去します。

1コマずつ手早く消去するときは p.89


ボイスレコードも同様に消去できます。また音声付き画像の場合、画像を消去すると音声も同時に消去されます。

いったん消去した画像を復活させることはできません。


1.再生モード位置()で、メニューボタンを押します。




2.上下レバーと左右キーで、希望の設定を選びます。



3.「コマを指定」の場合、左右キーと上下レバーで消去するコマを指定し、実行ボタンで実行します。



4. 確認後、消去します。(下図は全コマ消去の場合)




アフレコ

撮影後、画像に音声を付けることができます。最大15秒間の録音が可能です。


アフレコ = アフターレコーディング(After recording)の略

1.再生モード位置()で、
音声を付けたい画像を選び
ます。

2.メニューボタンを押します。




3.上下レバーと左右キーで、アフレコを実行します。



録音が始まります。マイクに向っ
て話します。

声を録音するときは、マイクから
20cmくらい離れたところから話して
ください。大声で話すと、再生時に音
が割れることがあります。




4. 録音を終了するときは実行ボタンを押します。

アフレコは最大15秒間可能です。15秒経過すると、自動的に録
音は終了します。

メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。


アフレコを付けた画像には、液晶モニターに が表示されます。



すでに音声(ボイスメモまたはアフレコ)が付いている場合、左のメッセ
ージが表示されます。上書きする場合は「はい」を選択し、実行ボタンを
押すと、前の音声を上書きして新たな音声録音されます。

動画とボイスレコード、およびプロテクト(P.94)をかけた画像にはア
フレコを付けることはできません。

アフレコの再生




画像表示後、実行ボタンを押して音声を再生させてください。
P.84

大事な画像を残す(プロテクト、誤消去防止)


撮影した画像(音声も含む)にプロテクトをかけ、間違って消去してしまわないようにすることができます。以下の4通りのプロテクト方法があります。

- このコマ(1コマプロテクト): 再生中の画像1コマだけにプロテクトをかけます。
1コマだけプロテクトを取り消す場合にも使えます。
- 全コマ(全コマプロテクト): カード内の画像すべてにプロテクトをかけます。
- コマを指定: 指定した画像だけにプロテクトをかけます。
- 全コマ取り消し: カード内の画像すべてのプロテクトを取り消します。





1. 再生モード位置(▶)で、メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと左右キーで、希望の設定を選びます。



3. 「コマを指定」の場合、左右キーと上下レバーでプロテクトをかける(または解除する)コマを指定し、実行ボタンで実行します。



大事な画像を残す

プリント指定

このカメラでプリント指定したカードを、DPOF*対応のプリント店に渡せば、画像のプリントをしてもらうことができます。どの画像を何枚プリントするかを、あらかじめカメラで指定しておくことができます。

同様に、DPOF対応のプリンタにカードをセットすると、パソコンを介さずに直接画像をプリントすることができます。この場合も、どの画像を何枚プリントするかを、あらかじめカメラで指定しておくことができます。

*DPOF=ディーポフ、Ditigal Print Order Formatの略。SDメモリーカード等のメディアに入っているデータのうち、どれを印刷するかを指定する方法。

デジカメで撮影した画像をプリントする方法について

デジカメで撮影した画像をプリントする方法はいくつかあります。

1. ご自分のプリンタで印刷する。

画像をパソコンに取り込んでそこから印刷できます(パソコンへの接続に関してはP.113~)。プリンタによっては、パソコンを介さずに直接カードから印刷できるものもあります。

2. ご購入店やカメラ店などにプリントを依頼する

カードをお店にお持ちになると、普通のフィルムと同様にプリントすることができます。

3. ネットプリントを利用する

インターネットを介してプリントの依頼をすることができます。Windowsをお持ちのかたは、付属のCD-ROMからアクセスすることができます(p.127)。また、ミノルタホームページ(<http://www.photo.minolta.co.jp>)のクラブ・フォトナビゲーションからも同様にプリント依頼をすることができます。

プリントする画像を選ぶ

どの画像を何枚プリントするかを指定することができます。以下の3通りの指定方法があります。

このコマ(1コマプリント)： 再生中の画像を1コマだけプリントします。

1コマだけプリント指定を取り消す場合にも使えます。


全コマ(全コマプリント)： カード内の画像すべてをプリントします。

コマを指定： 指定した画像だけをプリントします。


全コマ取り消し： カード内の画像すべてのプリント指定を取り消します。

動画とボイスレコードのプリント指定はできません。

1. 再生モード位置(▶)で、メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと左右キーで、希望の設定を選びます。



3.「このコマ」「全コマ」の場合、上下レバーで希望の枚数を選び、実行ボタンで実行します。



1コマプリント(このコマ)の場合、現在表示中のコマのプリント枚数を選ぶことができます(0～9枚)。全コマプリントの場合、全コマとも同じプリント枚数しか選べません(0～9枚)。



プリント指定された画像には、液晶モニターに が表示されます。
 のみで数字がなければ、プリント指定枚数は1枚です。
 の横に数字があれば、その枚数分プリント指定されています。

全コマプリント指定後に撮影した画像は、プリント指定されません。

4.「コマを指定」の場合、左右キーと上下レバーでプリントするコマを指定して枚数を選び、実行ボタンで実行します。



実行ボタンを押すと、プリント指定が完了します。その後メニューボタンで元の画面に戻ります。
 実行ボタンの代わりにメニューボタンを押すと、画像の指定が解除され、メニュー画面に戻ります。

プリント指定された画像には、液晶モニターに が表示されます。
 のみで数字がなければ、プリント指定枚数は1枚です。
 の横に数字があれば、その枚数分プリント指定されています。

プリント指定したコマには が表示されます。必要なだけこの操作を繰り返します。
 表示がない場合はプリントされません。
 コマの右側に動画 (p.82)、ボイスレコード (p.83)のアイコンがある場合は、プリント指定できません。
 コマの右側にメール画像 のアイコンがある場合は、Eメール添付用(p.100)に作成された画像サイズが小さいコマです。

メール画像作成



SDメモリーカードに記録された画像から、Eメールに添付するのに適したメール画像(640×480、エコノミー)を作成することができます。元の画像はそのまま残ります。

このコマ : 再生中の画像1コマをサイズ変更して作成します。

コマを指定 : 指定した画像をサイズ変更して作成します。


設定方法

1. 画像が入ったSDメモリーカードをカメラに入れます。
2. 再生モード位置()で、メニューボタンを押します。
3. 上下レバーと左右キーで、希望の設定を選びます。



「コマを指定」の場合

4. 「コマを指定」の場合、左右キーと上下レバーでメールの画像を作成するコマを指定します。



指定したコマには が表示されます。必要なだけこの操作を繰り返します。

左右キーの下側を押すと、画像の指定を取り消します。
コマの右側に動画 (p.82)、ボイスレコード (p.83)、メール画像 のアイコンがある場合は、作成できません。
指定した画像がカードの容量を超える場合は、作成できません。


2コマ以上を指定した場合にカードの容量が足りないときは下の画面が表示されます。

画像が多すぎます。
指定し直してください。

5. 実行ボタンを押してメール画像を作成します。
スーパーファインを設定した時は右の画面が現れます。



6. 作成完了すると、保存するフォルダ名と確認画面になります。
保存するフォルダ名については103ページをご覧ください。



7. 実行ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

新しく作成されたメール画像には、液晶モニターに が表示されます。



次ページへ続く


「このコマ」の場合

4. 実行ボタンを押してこのコマを選択すると、メール画像を作成します。

スーパーファインを設定した時は右の画面が現われます。




右のメッセージが現れる場合は、指定した画像がカードの容量を超えるか、動画あるいはすでに作成済のメール画像で、メール画像を作成することはできません。




5. 作成完了すると、保存するフォルダ名と確認画面になります。

保存するフォルダ名については103ページをご覧ください。



6. 実行ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。


新しく作成されたメール画像には、液晶モニターにが表示されます。



メール用画像の保存されるフォルダ

作成されたメール画像は、SDメモリーカード内に作られる“ MLTEM ”という名前のフォルダにまとめて保存されます。

先頭の3桁の数字はフォルダの通し番号で、新しいフォルダが作られるたびに1つつ増えていきます(「カード内のすべての通し番号の最大値 + 1」の値になります)。フォルダ形式についての詳細は P.106



ボイスメモやアフレコで音声が付いた画像から作成されたメール画像には、元画像と同じ音声が付けられています。

すでに作成済のメール画像のファイル、動画や音声記録(ボイスレコーディング)からは、メール画像は作成できません。

プロテクト(誤消去防止の設定)された画像からもメール画像を作成できます。ただし、作成された画像はプロテクトが解除されます。


元画像とEメール用に作成された画像とはそれぞれ別のファイルとして扱われ、ファイル番号も変わります。たとえば、ある元画像を消去しても、それから作成されたメール画像は消去されずに残っています。

カードをフォーマット(初期化)する

カード内の画像やフォルダをすべて消去するときには、SDメモリーカード(以下カード)のフォーマットが便利です。



フォーマットを行なうと、プロテクトをかけた画像も含めてすべての画像が消去されます。

1. フォーマットするカードをカメラに入れます。

2. 再生モード位置()で、メニューボタンを押します。



3. 左右キーと上下レバーで、カードのフォーマットを選択します。



アクセスランプ

フォーマット中は、オレンジ色のアクセスランプがすばやく点滅します。点滅中はカードを抜かないでください。


カードのフォーマットはカメラで行なってください

パソコンでカードのフォーマットをすると、カメラでカードが認識できなかったり、カードの性能が十分に発揮できない場合があります。万一、カメラ以外でフォーマットした場合は、撮影する前にカメラでフォーマットしてからご利用ください。

ファイルとフォルダ


フォルダ構成

ある画像を撮影すると、画像1つにつき1つまたは2つのファイルが作成され、SDメモリーカード内のフォルダに入れます。カード内のファイルとフォルダの構成は以下の通りです。




フォルダ名について

標準形式の例：



日付形式の例：



フォルダ名は、**標準形式**の場合“フォルダの通し番号3桁”+“識別文字5文字”、**日付形式**の場合“フォルダの通し番号3桁”+“年(西暦の下1桁)月日”となります。

通し番号は“100”から始まり、フォルダが作成されるたびに1つずつ増えていきます。

標準形式のフォルダの場合、識別文字は“MLT15”です。

標準形式/日付形式いずれのフォルダの場合も、メール画像の入るフォルダの識別文字は“MLTEM”です。

フォルダの削除は、カメラをパソコンに接続してパソコン側で行なうか(P.113~)、カードをフォーマットしてください(P.104)。

ファイル名について

例： PICT 0001.JPG

ファイル番号 拡張子(ファイルの種類を識別する部分)
(0001~)

PICTの後の4桁の通し番号は、撮影するたびに1つずつ増えて行きます。カメラ側で消去された画像の番号は欠番となります。(ただしファイルNo.メモリが「しない」のときの最後のコマは欠番にはなりません。)

“ PICT9999 ”まで進むと新たなフォルダが自動的に作成され、その中で再び“ PICT0001 ”から画像の記録が開始されます。

フォルダ内の画像をすべて消去すると、ファイル番号は再び0001から始まります(ファイルNo.メモリを「しない」に設定している場合。 P.110)。

フォルダが変更されると、常にファイル名は“ PICT0001 ”から始まります。(ファイルNo.メモリを「しない」に設定している場合。 P.110)

お使いのパソコンの設定によっては、拡張子が表示されない場合があります。


フォルダ形式の選択

撮影した画像が記録されるフォルダの形式を選ぶことができます。初期設定は標準形式です。


標準形式：フォルダの通し番号 + 識別文字 MLT15 例) 100MLT15

日付形式：フォルダの通し番号 + 年(西暦の下1桁)月日 例) 10120917

1. 再生モード位置(□)で、
メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと左右キーで、標準形式 または 日付形式 を選びます。



フォルダ形式の選択
ファイル名について

ファイルNo.メモリ

全画像消去(p.90)やフォーマット(p.104)をしたカードを入れているときやフォルダ形式を変更(p.109)した場合など、新しいフォルダが作成されるときに、ファイル名の始まる番号を切り替えることができます。初期設定ではファイル名は再び "PICT0001" から始まります。これを続き番号にすることもできます。


しない : ファイルNo.メモリは機能しません。ファイル番号は 0001 から始まります。

する : ファイルNo.メモリが機能します。ファイル番号はそのまま続きます。


通常、コマを消去するとファイルNo.は欠番となりますが、ファイルNo.「しない」のときの最終コマのみは欠番となりません。

Eメール画像はファイルNo.メモリはあてはまりません。

1. 再生モード位置()で、メニューボタンを押します。



2. 上下レバーと左右キーで、ファイルNo.メモリ を選びます。



ファイルNo.メモリを「する」にした場合


ファイル名を "PICT0001" から始めたい場合は、画像が入っていないカードを入れ、一度ファイルNo.メモリを「しない」にしてメインスイッチをOFFからONに入れ直してください。その後、「する」に再び設定した後に撮影すると1からファイル番号が始まります。

電源を入れたときに「日付/時刻を設定して下さい」というメッセージが現れた場合は、ファイルNo.メモリの設定が「しない」に自動的に戻っています。電源を切る前のファイルNo.を呼び戻すには、もう一度「する」に設定してください。設定し直す前にメインスイッチをOFFにするとファイルNo.のメモリ値はリセットされます。通常は、5分以上電池を入れた状態の後に電池を抜いて約1日はファイル番号が記憶されています。


言語を設定する

メニューの表示言語を、5カ国語の中から選ぶことができます。

1. 再生モード位置()で、メニューボタンを押します。




2. 左右キーと上下レバーで、言語を選択します。



上から順に、日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語を表します。

パソコンで画像を見る

パソコンをお持ちの場合、撮影した画像をパソコンに取り込み、保存や整理を行なうことができます。



言語の設定

パソコンで
画像を見る

動作環境

以下のパーソナルコンピュータ(以下パソコン)をお持ちの場合、付属のUSBケーブルでカメラをパソコンに接続して、画像をパソコンに取り込むことが可能です(USBマストレージ対応)。

コンピュータ	IBM PC/AT互換機 (NEC PC98-NXシリーズを含む)	Apple Macintosh
OS	Windows XP、Windows Me、 Windows 2000 Professional、 Windows 98、98 Second Editionが インストール済み	Mac OS 8.6～9.2.2、 Mac OS X 10.1～10.1.5が インストール済み
その他	USBポート標準装備	USBポート標準装備

ご使用のOSの環境において、USBポートがパソコンメーカーに動作保証されていることが必要です。
詳細はパソコンメーカーにお問い合わせください。
ハブ接続した場合は、正常に動作しない場合があります。その場合はパソコン本体のUSBポートに直接接続してください。
自作機、ショップブランドなどの各種ボード類を含めて組み立てられた機種は除きます。

最新の動作環境情報(互換性情報)については、弊社ホームページをご覧ください。裏面記載の弊社フォトサポートセンターにお問い合わせください。ホームページの場合は、以下のサイトから互換性情報をご覧ください。

<http://www.photo.minolta.co.jp>

お持ちのパソコンにより、画像を表示させる方法は異なります。

Windows XP、Me、2000の場合

付属のUSBケーブルで、そのままカメラとパソコンを接続してお使いになります。 P.116
静止画は、一般的な画像表示ソフトで開けることができます。お持ちでない場合は、付属のCD-ROMより画像表示ソフトDiMAGEビューアーをインストールしてお使いください。
動画の再生にはQuickTimeが必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMよりインストールしてください。 P.128

Windows 98または98SEの場合

付属のCD-ROMから、パソコンにUSBドライバをインストールする必要があります。 P.121
その後付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続してお使いください。 P.116
静止画は、一般的な画像表示ソフトで開けることができます。お持ちでない場合は、付属のCD-ROMより画像表示ソフトDiMAGEビューアーをインストールしてお使いください。
動画の再生にはQuickTimeが必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMよりインストールしてください。 P.128

Macintoshの場合(Mac OS 8.6以外)

付属のUSBケーブルで、そのままカメラとパソコンを接続してお使いになります。 P.121
静止画は、一般的な画像表示ソフトで開けることができます。お持ちでない場合は、付属のCD-ROMより画像表示ソフトDiMAGEビューアーをインストールしてお使いください。
動画再生用のQuickTimeは通常はインストール済みですので、そのまま動画を再生することができます。

DiMAGEビューアーは、Mac OS 9～9.2.2、Mac OS X 10.1.3～10.1.5にて動作保証しています。

Mac OS 8.6の場合

USB接続するためには、アップルコンピュータ社のサイトからドライバ「USB Mass Storage Support」をダウンロードする必要があります。詳しくはアップルコンピュータ社にお問い合わせください。

<http://www.apple.co.jp>

静止画および動画の再生については、その他のMacintoshと同じです。

パソコンで画像を開ける

1. パソコンの電源を入れます。

2. 付属のUSBケーブルの小さい方のコネクタをカメラのUSB端子に、大きいほうのコネクタをパソコン本体のUSBポートに差し込みます。

奥まで確実に差し込んでください。

USB接続は、接続する際にはカメラやパソコンの電源を入れたまま行なうことができますが、取り外す際にはP.119の指示にしたがってください。

3. カメラにカードを入れ、メインスイッチを押して電源を入れます。

液晶モニター左上にMが表示されます。

4. カードとフォルダを開けます。




Windowsでは、カードがマイ コンピュータ上に「リムーバブル ディスク」として現れます。ダブルクリックすると開けることができます。

Windows XPでは右の画面が現れるので、目的に応じて選択してください。



Macintoshでは、カードがデスクトップ上に「名称未設定」として現れます。ダブルクリックすると開けることができます。



Mac OS Xでは、カードがデスクトップに「NO_NAME」として現れます。同時に初期設定では、Image Captureが起動します。



どちらかをクリックしてダウンロードを行います。

ダウンロード先を左図の通りに設定した場合、静止画像はPictureフォルダ、動画はMoviesフォルダ、音声データはMusicフォルダに自動的にコピーされます。

5. ファイルを開けます。

見たい画像をダブルクリックして開けます。

静止画の場合 (JPEG、TIFF)

一般的な画像表示ソフト等で開くことができます。お持ちでない場合は付属のDiIMAGEソフトウェアCD-ROMのDiIMAGEビューアーをインストールしてお使いください。

音声ファイルの場合 (WAVE)

OSに付属の音声再生ソフト (Media Player、QuickTime Player等) で再生することができます。(画像と同時に再生することはできません。)

動画の場合

再生するにはQuickTime等の動画再生ソフトが必要です。Windowsで、お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のDiIMAGEソフトウェアCD-ROMのQuickTimeをインストールしてお使いください。 P.128

Macintoshの場合、通常QuickTimeはインストール済みですので、そのまま動画再生が可能です。

画像をパソコンに保存するときは、ドラッグアンドドロップで任意の場所にコピーしてください。

必要な画像をパソコンに取り込んだ後は、P.119の要領で接続を解除することをおすすめします。パソコン接続中は、オートパワーオフ(P.69)までの時間は自動的に10分になります。10分間カメラを操作しないしていると、自動的にカメラがOFFの状態になってUSB接続が切断され、パソコンによっては「デバイスを停止させないで取り外しました」等のメッセージが出る場合があります。カメラのメインスイッチをOFFにしても同様です。

カードに該当するアイコンが表示されない(カードが認識されない)場合は、パソコンを再起動してください。それでも認識されない場合は P.125
カメラをパソコンに接続して作業を行なう場合は、カメラの電池容量に注意してください。データ交信中に電池がなくなると、パソコンのエラーやカード内の画像データ破損の原因となります。別売りのACアダプター AC-4の使用をおすすめします。
カメラとパソコンを接続しているとき、特にデータの交信中(オレンジ色のアクセスランプが点滅中)には、以下の操作はしないでください。パソコンのエラーや、カード内の画像データ破損の原因となります。


- ・カメラのメインスイッチを押して電源を切る。
- ・USBケーブルを取り外す。
- ・カードまたは電池を取り出す。

カードのフォーマットはカメラ側で行なってください(P.104)。パソコンでカードのフォーマットをすると、カメラ側でカードを認識しないことがあります。
パソコンでカード内の画像データのファイル名を変更したり、カメラによる画像データ以外のデータを書き込んだりしないでください。カメラで再生できないだけでなく、カメラの機能に支障をきたすことがあります。

"PICT9999"まで進むと新たなフォルダが自動的に作成され(101MLT15、102MLT15・・・)その中で再び"PICT0001"から画像の記録が開始されます。(ファイルNo.メモリなしの場合)

USBケーブルの取り外し・接続中のカードの交換

USBケーブルを取り外す場合は、まず以下の操作を行なってください。パソコンに接続した状態でカメラ内のカードを交換する場合も、まずUSBケーブルを取り外してからカードを交換してください。



アクセスランプ

Windows XP、Me、2000の場合

お使いのWindows OSによって表示や文言が異なりますが、基本操作は同じです。



1. カメラのオレンジ色のアクセスランプが点滅していないことを確認します。
2. タスクバー(パソコンの画面右下)に表示されている[ハードウェアの取り外しまたは取り出し]または[ハードウェアの安全な取り外し]のアイコンを左クリックします。



3. [USBディスクの停止]
[USB大容量記憶装置デバイスを停止します(または安全に取り外します)]を左クリックします。
4. 安全に取り外しできるというメッセージが現れます。
[OK]または[×]をクリックします。

5. USBケーブルを取り外します。
6. カメラのメインスイッチを押して電源を切ります。

USBケーブルの取り外し・接続中のカードの交換

前ページの2で、アイコンの左クリックの代わりに、ダブルクリックまたは右クリックも可能です。以下の手順に沿ってください。

1. ハードウェアの取り外し画面が現れたら、USBを選択して[停止]をクリックする。
2. ハードウェア デバイスの停止画面が現れたら、カメラを選択して[OK]をクリックする。
3. 安全に取り外しできるというメッセージが現れたら、[OK]または[X]をクリックする。
4. USBケーブルを取り外す。

Windows 98または98 Second Editionの場合

1. カメラのオレンジ色のアクセスランプが点滅していないことを確認します。
2. USBケーブルを取り外します。
3. カメラのメインスイッチを押して電源を切ります。

Macintoshの場合




1. カメラのオレンジ色のアクセスランプが点滅していないことを確認します。
2. カードのアイコンをゴミ箱へ移します。
3. USBケーブルを取り外します。
4. カメラのメインスイッチを押して電源を切ります。

ドライバのインストール(Windows 98/98SEのみ)

Windows 98 / 98 Second Editionをお使いの場合、付属のDiIMAGEソフトウェアCD-ROMから、パソコンにドライバをインストールする必要があります。



1. DiIMAGEソフトウェアCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
左の画面が現れます。
2. [USBデバイスドライバ インストーラの起動] をクリックします。
3. 以下のインストール確認画面が出たら、[OK] をクリックします。



4. パソコンを再起動します。

このカメラ(DiIMAGE Xi)のWindows 98/98SE用のドライバをインストールした後に、ミノルタ DiIMAGE 7/5/S304/2330/XのWindows 98/98SE用ドライバをインストールすると、USB接続が認識されなくなることがあります(逆は問題ありません)。両方お持ちの場合は、DiIMAGE Xiのドライバをインストールするだけで上記のカメラすべてのUSB接続ができるようになります。

お使いのパソコンの環境によっては、インストール中にWindowsシステムCD-ROMをセットするメッセージが表示されることがあります。この場合はDiIMAGE ソフトウェアCD-ROMをWindowsシステムCD-ROMに差し替え、メッセージに従って操作してください。

インストール後、接続時に右の画面が現れた場合は、もう一度ドライバをインストールする必要があります。次ページ




接続時に追加ウィザードが現れた場合


お使いのパソコンの環境によっては、P.121の要領でドライバをインストールして「インストールを完了しました。」のメッセージが表示されても、正しくインストールされていないことがあります。以下の画面が表示された場合は、次の手順に沿ってください。



1.[次へ>]をクリックします。




2.[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ>]をクリックします。




3. DiIMAGEソフトウェアCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

4.[検索場所の指定]を選択し、[参照]をクリックします。



5. 検索場所を、[CD-ROM] - [Win98] - [USB]の順に指定します。



6. [次へ >] をクリックします。



7. ドライバが検出されインストールの準備ができると、[次へ >] をクリックします。

8. インストールが完了すると、[完了] をクリックします。

お使いのパソコンの環境によっては、インストール中にWindowsシステムCD-ROMをセットするメッセージが表示されることがあります。この場合はDiMAGE ソフトウェアCD-ROMをWindowsシステムCD-ROMに差し替え、メッセージに従って操作してください。

USB接続ができないときは

Windowsをお使いの場合でカメラをパソコンに接続しても認識されなかった場合は、以下の方法でUSBドライバをいったん削除(アンインストール)し、その後再度接続してください。弊社ホームページもご覧ください。 <http://www.dimage.minolta.co.jp/>

Windows XP、2000の場合

1. カメラにカードを入れ、カメラとパソコンを接続します。 P.116
パソコンにはカメラ以外の周辺機器を接続しないでください。
2. パソコンのデスクトップ上にある「マイコンピュータ」のアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選びます。
Windows XPでデスクトップ上に「マイコンピュータ」がない場合は、[スタート] - [コントロールパネル] - [パフォーマンスとメンテナンス] - [システム]と選択してください。
3. 「システムのプロパティ」が表示されるので、「ハードウェア」のタブをクリックし、続いてその中の「デバイスマネージャ」をクリックします。
4. 「その他のデバイス」または「USBコントローラ」にカメラ名称を含む項目が表示されますので、その項目を選びます。
項目の左側に「+」が表示されているときは、まず「+」をクリックしてください。
カメラ名称を含む項目が見当たらない場合は、「?」マークで表示されている項目を選んでください。
5. デバイスマネージャ画面の上部にある「操作」から「削除」を選んでクリックします。
6. 削除の確認画面が現れるので、「OK」をクリックします。
7. カメラの電源を切り、パソコンを再起動させます。



USB接続できないときは

Windows Me、98、98SEの場合

1. カメラにカードを入れ、カメラとパソコンを接続します。 P.116
パソコンにはカメラ以外の周辺機器を接続しないでください。
2. パソコンのデスクトップ上にある「マイコンピュータ」のアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選びます。
3. 「システムのプロパティ」が表示されるので、「デバイスマネージャ」のタブをクリックします。
4. 「その他のデバイス」または「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」にカメラ名称を含む項目が表示されますので、その項目を選びます。
項目の左側に「+」が表示されているときは、まず「+」をクリックしてください。
カメラ名称を含む項目が見当たらない場合は、「？」または「！」マークで表示されている項目を選んでください。
5. デバイスマネージャ画面の下部にある「削除」をクリックします。
6. 削除の確認画面が現れるので、「OK」をクリックします。
7. カメラの電源を切り、パソコンを再起動させます。Windows 98/98SEの場合は、この後 P.121の要領で再度ドライバをインストールします。



オンラインラボ工房



付属のDiMAGEソフトウェアCD-ROMをWindowsパソコンに入れると、オンラインラボ工房をインストールすることができます。[オンラインラボ工房 インストールの起動]をクリックし、画面指示に従ってインストールしてください。

オンラインラボ工房を起動させてインターネットに接続することにより、以下のサービスが可能です。

- ・撮影した画像のプリント注文ができます。
- ・年賀状などのポストカードの作成や注文ができます。
- ・オンラインアルバムに画像を保管してインターネット上にアルバムが作れます。アルバム上で画像を整理したり、友人に見てもらったり、そこからプリント注文したりすることができます。

ミノルタホームページ(<http://www.photo.minolta.co.jp>)のクラブ・フォトナビゲーションでも、上記と同様のサービスを行っています。WindowsでもMacintoshでもご利用になれます。

QuickTimeのインストール(Windowsのみ)

動画の再生にはQuickTime等の動画再生ソフトが必要です。Windowsで、お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからインストールしてください。

Macintoshの場合、通常はQuickTimeはインストール済みですので、そのまま動画再生が可能です。

QuickTime 5動作環境

Pentiumプロセッサを搭載したPC互換コンピュータ
32MB以上のメモリ(RAM)
Windows 95/98/NT/Me/2000/XPオペレーティングシステム
Sound Blasterおよびその互換サウンドカード、スピーカー
DirectXバージョン3.0以降推奨

インストール方法



1. DiMAGEソフトウェアCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
左の画面が現れます。
2. [QuickTime インストーラの起動]をクリックします。
3. 画面の指示に従い、インストール作業を行います。

操作方法



1. QuickTimeを起動させます。

QuickTime Playerのアイコンをダブルクリックするか、画面左下の[スタート]から[プログラム(P)] [QuickTime] [QuickTime Player]を選択します。



2. [ファイル(F)]から[新規 Player でムービーを開く... (O)]を選択します。



3. 再生したい動画を選択し、[開く]をクリックします。

4. 動画ファイルを再生します。



操作方法について、詳しくはヘルプをご覧ください。

その他

メッセージ表示一覧

メッセージ	原因	対策	ページ
カードが入っていません	カードが入ってないと、撮影や再生はできません。	カードを入れてください	22
カードがロックされています	SDメモリーカードが書き込み禁止になっている	書き込む場合は、カードのライトプロテクトスイッチを上げてください。	22
カードは使えません	カードをフォーマット(初期化)してください。それでも同じメッセージが出る場合は、カードを交換してください。		104
日付・時刻を設定して下さい	長時間電池を抜いたままにしておいたので、日時の設定が失われた	日時を再設定してください。(お買い上げ時にもこのメッセージが現れます。)	24
画像がありません	画像が記録されていないカードを入れて再生モードにした	画像が入っているカードを入れるか、先に撮影を行なってください。	
表示できない画像です	他のデジタルカメラで撮影した画像などは表示できない場合があります。		
音声を上書きしますか？	すでにボイスメモまたはアフレコが録音されている画像に、新たにアフレコを録音しようとしている	ボイスメモまたはアフレコは一回分しか録音できません。新しい音声を上書きする場合、古い音声は削除されます。	65 92
プロテクトされています	プロテクト(誤消去防止)をかけた画像を消去しようとしている	消去する場合は、先にプロテクトを解除してから消去してください。	94
カードに空きがありません	カードの容量がいっぱいになっている	画質を変えるか、画像サイズを変えるか、画像を消去してください。	26

あれ？と思ったときは

故障かな？と思ったときは、次のことを調べてみてください。それでも調子が悪いときや分からないときは、裏表紙記載の弊社フォトサポートセンターにお問い合わせください。

症状	原因	対策	ページ
撮影ができない	SDメモリーカードが書き込み禁止になっている	撮影する場合は、ライトプロテクトスイッチを解除してください。	22
撮影・再生ができない	電池が消耗している	電池を充電してください。	18
	オートパワーオフが作動した	(初期設定では)約3分間以上何も操作をしないしていると、自動的にカメラの電源がOFFになります。	20 69
	カメラがパソコンに接続されている	パソコンに接続されている間は、撮影や再生はできません。	
赤い1000が表示され、「カードに空きがありません」のメッセージが表れシャッターが切れない	カードがいっぱいである	画像サイズまたは画質を変更する、画像を消去する、カードを交換する、のいずれかを行ってください。	50 52 90
液晶モニターが点灯しない	液晶モニターがOFFになっている	液晶モニターボタンを押してONにしてください。	33
緑ランプが点灯せず、すばやく点滅している	オートフォーカスの苦手な被写体(P.30)を撮ろうとしている	被写体と同じ距離にあるピントの合わせやすいものにピントを合わせて、フォーカスロック撮影を行ってください。	31
	被写体に近づき過ぎている	カメラより約25cm以上離れたものにしかピントが合いません。	30
	レンズが汚れている	レンズ前面を清掃し、撮影時にはレンズ面に触れないようにしてください。	

症状	原因	対策	ページ
緑ランプが点灯せず、ゆっくり点滅している	フラッシュ発光禁止や夜景ポートレート撮影のため、シャッター速度が遅くなっている	三脚を使って、カメラがぶれないようにして撮影してください。	
フラッシュ撮影したものが全体的に暗い	フラッシュ光の届く範囲で撮影しなかった	フラッシュ撮影時は、フラッシュ光の届く範囲内で撮影してください。	32
写真がブレている	暗いところでフラッシュを使わずに撮影したので、手ブレを起こした	シャッター速度が遅くなるので、三脚を使用してください。フラッシュを使う方法もあります。	
写真の左側に画面外のもので写っている	ファインダーを使って近くのを撮影した	近距離撮影の場合、ファインダーで見る画面と撮影される画面にはずれが生じます。液晶モニターを使って撮影してください。	32
画面の一部に黒っぽいものが写っている	レンズ部分に指がかかっていた	ファインダーを使って撮影すると、レンズに指がかかっても見えないことがあります。指をかけないようにして撮影してください。	27
光源や光がにじんだり、きれいに再現されない	レンズが汚れている	レンズ前面を清掃し、撮影時にはレンズ面に触れないようにしてください。	
パソコンがカードを認識しない	USBドライバのインストールに失敗した	一度アンインストールを行なった後、再接続(または再インストール)を行ってください。	125
カメラが正常に作動しない	カメラの電源をOFFにして電池を一度取り出し、入れ直してください。ACアダプター等使用時は、一度コードを抜いてください。それでも直らない場合や何度も繰り返す場合は故障ですので、お買い求めの販売店または裏表紙記載の弊社フォトサポートセンターにご相談ください。		

取り扱い上の注意

電池について

電池の性能は低温になるほど低下します。低温下では、完全に充電したばかりの電池を使う、予備の電池を保温しておいて交互に使う、などに留意してご使用ください。
いったん容量切れになった電池は必ず完全に充電してください。容量切れ後、しばらく待って、わずかながら容量が回復した状態で再びカメラの電源を入れると、カメラが正常に作動しない場合があります。

使用温度について

このカメラの使用温度範囲は0～40℃です。
直射日光下の車内など極度の高温下や、湿度の高いところに放置しないでください。
カメラに急激な温度変化を与えるとカメラ内部に水滴を生じる危険性があります。スキー場のような寒い屋外から暖かい室内に持ち込む場合は、寒い屋外でカメラをビニール袋などに入れ、袋の中の空気を絞り出して密閉します。その後室内に持ち込み、周囲の温度に充分なじませてからカメラを取り出してください。

プリント指定(DPOF)について

他のデジタルカメラでDPOF設定したカードをこのカメラに入れると、他のカメラでの設定はキャンセルされます。
他のDCF対応のデジタルカメラで撮影した画像の入ったカードをこのカメラに入れた場合、他のカメラで撮影した画像(他のDCF対応デジタルカメラによって作成されたフォルダ内の画像)に対してはDPOFの設定はできません。

SDメモリーカード・マルチメディアカードについて

下記の場合、記録されたデータが消去(破壊)されることがあります。データの消去については当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータは、別のメディア(ハードディスク等)にバックアップを取っておくことをおすすめします。

1. お客様または第三者がカードの使い方を誤ったとき
2. カードが静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
3. カードへのアクセス中(記録中、フォーマット中など)に、カードを取り出したり、機器の電源を切ったとき
4. 長期間カードの書き換えがないとき
5. カードの耐用回数を超えて書き換えを行ったとき

カードをフォーマット(初期化)すると、記録されているデータはすべて消去されます。必要なデータは必ずバックアップを取ってください。

カードには寿命がありますので、長期間ご使用になるとデータの記録や再生ができなくなる場合があります。このときは新しいカードをお買い求めください。

強い静電気や電氣的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください

曲げたり落したり、強い衝撃や高熱を与えないでください。

強い静電気や強い衝撃によってカードが破壊され、データの記録や再生ができなくなる場合があります。このときは新しいカードをお買い求めください。

端子部に手や金属で触れないでください。

熱、水分、直射日光を避けて使用および保管してください。

液晶モニターについて

液晶モニターは精密度の高い技術でつくられています。極めてわずかながら画素欠けや常時点灯するものがあります。

液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。

寒いところで使うと、始めは画面が通常より少し暗くなります。カメラ本体内部の温度が上がってくると、通常の明るさになります。

液晶表示は、低温下で反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻せば正常に作動します。

液晶モニターに指紋等が付着して汚れたときは、乾いた柔らかい布で、傷などがつかないように軽くふいてください。

その他

カメラに強い衝撃を与えないでください。

バッグなどに入れて持ち運ぶときは、カメラの電源を切ってください。

このカメラは防水設計にはなっていません。濡れた手で電池やカードの出し入れや、カメラの操作をしないでください。また湿度の高いところに長時間放置しないでください。

海辺等で使用されるときは、水や砂がかからないよう特に注意してください。水、砂、ホコリ、塩分等がカメラに残っていると、故障の原因になります。

直接太陽を撮影したり、直射日光の当たる場所に放置しないでください。CCD(撮像素子)の性能を損なうことがあります。

あなたがデジタルカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合があります。なお、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する場合以外はご利用いただけません。

手入れと保管のしかた

手入れのしかた

カメラの外側を清掃するときは、柔らかいきれいな乾いた布で軽くふいてください。砂がついたときは、こするとカメラに傷をつけますので、ブロアーで軽く吹き飛ばしてください。

レンズ面を清掃するときは、ブロアブラシでホコリ等を取り除いてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布やレンズティッシュにレンズクリーナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描くように軽くふいてください。レンズスクリーナーを直接レンズ面にかけることはお避けください。

シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。

レンズ面に直接指で触れないでください。

保管のしかた

涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ホコリや化学薬品のないところに保管してください。長期間の保存には、密閉した容器に乾燥剤と一緒にいれるとより安全です。

長期間使用しないときは、カメラから電池やカードを取り出してください。

防虫剤の入ったタンスなどに保管しないでください。

保管中も時々電源を入れて、シャッターを切るようにしてください。また、ご使用前には整備点検されることをおすすめします。

海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは

前もって作動の確認、またはテスト撮影をしてからご使用ください。また予備の電池を携帯することをおすすめします。

万一このカメラを使用中に、撮影できなかったり、不具合が生じた場合の補償についてはご容赦ください。

アフターサービスについて


本製品の補修用性能部品は、生産終了後7年間を目安に保有しています。

製品の修理に関しては、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、修理依頼品を「アフターサービスのご案内」に記載のサービスセンター・サービスステーションにお持ち込みください。

アクセサリ(別売り)

マリンケース(防水・防塵) MC-DG100

水深30mの防水性を備えたマリンケースです。携帯性に優れているので、ダイビングを始めとするマリンスポーツはもちろん、陸上、アウトドアの一般のアウトドアスポーツでも気軽にお使いいただけます。



ACアダプター AC-4

屋内などAC電源が使える場合は、ACアダプター AC-4を使用すると、電池の残りを気にすることなく撮影ができて便利です。

充電器 BC-200用 ACコード

充電器に付属のコードはAC100V仕様で、日本国内専用品です。海外で使われる場合は、その国に応じたACコードを最寄りの販売店または弊社サービスセンター・サービスステーションにてお求めください。詳しくはホームページのFAQ (<http://www.photo.minolta.co.jp>) でもご覧いただけます。

地 域	ACコード
日本向け (100V仕様)	ACコード APC-100(付属の同梱品)
ヨーロッパ(イギリスを除く)・中国・韓国・シンガポール向け (220~240V仕様)	ACコード APC-110(別売り)
イギリス・香港向け (220~240V仕様)	ACコード APC-120(別売り)
アメリカ・カナダ・台湾向け (100~125V仕様)	ACコード APC-130(別売り)

その他

下記のようなケースやストラップ、予備用の電池もご用意しております。

- ・カメラケース CS-DG100
- ・本革ケース&ストラップ CS-DG110
- ・本革ネックストラップ NS-DG200
- ・メタルチェーンネックストラップ NG-DG100
- ・リチウムイオン電池 NP-200

この使用説明書裏面に記載のホームページで、詳しい情報についてご覧いただけます。

主な性能

カメラ本体

有効画素数	約320万画素
撮像素子	1/2.7型総画素数330万画素インターラインCCD、原色フィルター付き
撮像感度	自動(ISO 50~160相当) ISO50、100、200、400相当
レンズ構成	8群9枚
焦点距離	5.7~17.1mm(35mmフィルム換算:37~111mm相当)
開放絞り値	F2.8~F3.6
撮影距離	0.25m~ (カメラ前面から)
最大撮影倍率	0.06(35mmフィルム換算で0.40倍相当)
ズーム方式	電動ズーム
フォーカス方式	映像AF方式
フォーカスフレーム	ワイド/スポットフォーカスフレーム切り替え可能
ホワイトバランス	オート、昼光、曇天、白熱灯、蛍光灯
測光方式	256分割測光
シャッター	CCD電子シャッターとメカニカルシャッター併用 シャッター速度:2~1/1000秒
露出制御方式	プログラムAE
露出補正	±2EV(1/3EVステップ)
フラッシュ制御方式	プリ発光による発光量制御
フラッシュモード	自動発光/赤目軽減自動発光/強制発光/発光禁止/夜景ポートレート(赤目軽減)
フラッシュ連動距離	広角:約0.25~3.2m、望遠:約0.25~2.5m(カメラ前面から) (撮像感度AUTO時)
充電時間	約6秒
ファインダー形式	実像式光学ズームファインダー
アイポイント	15.3mm(接眼レンズより)、14mm(接眼枠より)
A/D変換bit数	12bit
記録媒体	SDメモリーカード、マルチメディアカード
記録画像ファイルフォーマット	JPEG、TIFF、Motion JPEG(MOV) DCF 1.0準拠 DPOF(Ver. 1.1)のプリント機能に対応

主な性能

PIM (PRINT Image Matching)II Exif Print	対応 対応(Exif2.2)
記録画素数	2048×1536、1600×1200、1280×960、640×480
画質モード	エコノミー、スタンダード、ファイン、スーパーファイン
Exif. Tag情報	撮影年月日時分、撮影条件(露出モード、シャッター速度、絞り値、露出補正値、測光方式、フラッシュ発光の有無、撮像感度、ホワイトバランス、焦点距離、光源、デジタルズーム倍率、彩度、35mm換算焦点距離、コントラスト、シャープネス等)、色空間情報、Exifバージョン etc.
液晶モニター	3.8cm(1.5インチ)TFTカラー モニター画素数：11万画素
連続撮影	約1.6コマ/秒
セルフタイマー	約10秒
動画	ファイル形式：Motion JPEG(MOV) 画素数：320×240 フレームレート：15フレーム/秒 録画時間：最大35秒 音声付き(モノラル)
音声	ボイスレコード(最大30分)、アフレコ(最大15秒)、ボイスメモ(最大15秒) ファイル形式：WAVE モノラル

デジタルズーム	なし、2倍、4倍
操作音	各操作時、リリース時シャッター音、起動時、電源OFF時
メール画像作成機能	あり
フォーマット機能	あり
日付写し込み機能	あり、写し込みなし選択可
使用電池	専用リチウムイオン電池
外部電源	DC 4.7V(ACアダプター使用時)
連続動作時間	連続再生：約110分 当社試験条件による
撮影可能コマ数	約120コマ 当社試験条件による(専用リチウムイオン電池使用、液晶モニターON、画像サイズ2048×1536、画質スタンダード、アフタービューなし、ボイスメモなし、フラッシュ50%) 約170コマ 当社試験条件による(専用リチウムイオン電池使用、液晶モニターOFF、画像サイズ2048×1536、画質スタンダード、アフタービューなし、ボイスメモなし、フラッシュ50%)
PCインターフェース	USB (Ver1.1) マスストレージクラス
A/V出力	NTSC / PAL切り替え可能
大きさ	84.5(幅)×72(高さ)×20(奥行き)mm
質量(重さ)	約130g(電池、記録メディア別)

主な性能

リチウムイオン電池 NP-200

電圧	3.7V
容量	750mAh
大きさ	31.5(幅) × 52.0(高さ) × 6.5(奥行き)mm
質量(重さ)	約20g

充電器 BC-200

入力電圧	AC100～240V
入力周波数	50 / 60Hz
入力容量	10～13VA
充電出力	DC4.2V 650mA
充電時間	約80分
大きさ	65.0(幅) × 80.0(高さ) × 25.8(奥行き)mm
質量(重さ)	約75g

充電器に付属のコードはAC100V仕様で、日本国内専用品です。海外で使われる場合は、その国に応じたACコードを最寄りの販売店または弊社サービスセンター・サービスステーションにてお求めください。詳しくは138ページまたはホームページのFAQ (<http://www.photo.minolta.co.jp>) でもご覧いただけます。

本書に記載の性能は当社試験条件によります。

本書に記載の性能および外観は、都合により予告なく変更することがあります。

動画・音声関係操作一覧

機能名	内容	撮影・録音	再生
動画	動く画像 音声付き (最大35秒)	撮影メニューのドライブモードで設定 シャッターボタンで撮影開始 シャッターボタンで撮影終了 (P.46)	動画を選んで 実行ボタン で再生開始 メニューボタンで再生終了 (P.82)
ボイス レコード	画像なしの 音声のみの録音 (最大30分)	撮影メニューのドライブモードで設定 シャッターボタンで録音開始 シャッターボタンで録音終了 (P.48)	ボイスレコード(青色の背景) を選んで 実行ボタン で再生開始 メニューボタンで再生終了 (P.83)
ボイス メモ	画像に音声を 付加したもの (音声は最大15秒)	撮影メニューの応用・ボイスメモで設定 画像の撮影後、自動的に録音開始 実行ボタン で録音終了 (P.65)	ボイスメモ付きの画像を選んで 実行ボタン で再生開始 メニューボタンで再生終了 (P.84)
アフレコ	画像撮影後、 改めて音声を 付加したもの (音声は最大15秒)	再生メニューのアフレコで設定 設定後すぐ録音開始 実行ボタン で録音終了 (P.92)	アフレコ付きの画像を選んで 実行ボタン で再生開始 メニューボタンで再生終了 (P.84)

数字

000と表示されたとき	26
1コマ再生	79
1コマ撮影	42
アルファベット	
ACアダプター	21
ACコード	18、138
AVケーブル	85
DCIM	106
DPOF(プリント指定)	96
ECON.(画質、エコノミー)	53
FINE(画質、ファイン)	53
JPEG	53
MISC	106
NTSC	86
PAL	86
QuickTime	128
SDメモリーカード	22、135
S.FINE(画質、スーパーファイン)	53
STD.(画質、スタンダード)	53
TIFF	53
USBケーブル	114、119
USB接続	114～126
WAVE	95、96
Windows 98用ドライバ	121

あ

赤目軽減(自動)発光	38
明るさ調整(液晶モニター)	75
アクセスランプ	23
アフタービュー	64
アフレコ(再生)	84
アフレコ(録音)	92
インデックス再生	80
液晶モニター	16
エコノミー(画質)	53
オートパワーオフ	20
オートパワーオフ(時間変更)	69
音声付き画像(アフレコの録音)	92
音声付き画像(再生)	84
音声付き画像(ボイスメモの録音)	65

か

カード(出し入れ)	22
カード(フォーマット)	104
拡大再生	81
画質	52
画像サイズ	50
強制発光	38
言語設定	112
光学ズーム	61
誤消去防止	94

さ

撮影画像数	54
撮影モードリセット	57
自動発光	38

消去	90
初期化	104
スーパーファイン(画質)	53
スタンダード(画質)	53
ストラップ	17
スポットAF	59
スポットフォーカスフレーム	59
セルフタイマー	44
操作音	70

た

近くのを撮影するとき	32
デジタルズーム	61
テレビで見る	85
電池(入れ方/取り出し方)	19、21
電池(充電)	18
電池(容量の確認)	19
動画再生	82
動画撮影	46
ドライブモード	42

な

日時(設定)	24
日付並びの変更	74

は

パソコンへの接続	114～126
発光禁止	39
半押し(シャッターボタン)	28
日付形式フォルダ	107
ビデオ出力形式	86

ピントを合わせたい物が[]にないとき	31
ファイルサイズ	54
ファイン(画質)	53
フォーカスロック	31
フォーマット	104
フォルダ構成(標準)	106
フォルダ構成(日付形式)	107
フラッシュ赤目軽減自動発光・強制発光	38
フラッシュ光の届く距離	32
フラッシュ発光禁止	39
フラッシュモード	37
プリント指定	96
プロテクト	94
ボイスメモ(再生)	84
ボイスメモ(録音)	65
ボイスレコード(再生)	83
ボイスレコード(録音)	48
ホワイトバランス	55

ま

マルチメディアカード	22、23
メニュー設定一覧(再生モード時)	87
メニュー設定一覧(撮影モード時)	40
メール画像作成	100

や

夜景(フラッシュ発光禁止)	39
夜景ポートレート	39

ら

連続撮影	42
露出補正	76

MEMO